



Philips Fidelio
ลำโพงเชื่อมต่อ

Fidelio



SBD7500



ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ลำโพงเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อการพกพา

เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก ลำโพงเชื่อมต่อนี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการเดินทางที่มอบเสียงเบี่ยมพลังจาก iPhone/ iPod ของคุณ ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เสียงที่ปลดปล่อยความเป็นคุณ

- เทคโนโลยี wOOx เพื่อเสียงเบสที่สมบูรณ์และแม่นยำปราศจากเสียงเพี้ยน
- DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
- เทคโนโลยี Shielding บล็อกสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

ผลิดมวให้พกพาไปได้ทุกแห่ง

- ดีไซน์สวยงาม เปรี้ยวบาง และกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าเอกสาร

สามารถพกพาได้อย่างแท้จริงและอเนกประสงค์

- สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่
- ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ไขได้แม่เก็บในช่อง
- AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อทั้งายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ
- DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเทอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ



PHILIPS

ลำโพงเชื่อมต่อ

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นเพลงสำหรับแทนวาง: การชาร์จ iPod, การชาร์จ iPod

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 10 วัตต์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, เทคโนโลยี woox
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง

- ระบบ Neodymium magnet: ใช่

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ใช่

อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: ใช่
- สาย: AUX-in 3.5 มม.



ขนาด

- ปริมาณบรรจุหลัก: 2

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz, แบตเตอรี่
- ประเภทแบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AA / LR6
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
- จำนวนแบตเตอรี่: 4

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod พร้อมจอสี, iPod classic, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod touch, iPod nano 4th Generation, iPod touch 2nd Generation, iPod nano 5th Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod 5th Generation, iPod nano 6th generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

SBD7500/97

ไฮไลต์

เทคโนโลยี woox



เทคโนโลยี woox คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสที่กลมกลืนอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าการระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเคลื่อนแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ woox และปรับตัวขับเคลื่อนและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้ อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ด้วยดีคูลและโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน woox จะให้เสียงเบสที่กลมกลืนจากการไขว่คว้าทั้งหมดของลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของคนตรีอย่างเต็มที่

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคนตรีผ่านช่วงการตั้งการระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตุ่มปรับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและลดระดับเสียงลงได้

แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store



แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่น ๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา และแม้แต่สรุปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลังด้วย DockStudio คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตนับพันทั่วโลก การอัปเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ จะมีอีกไม่ช้า



วันที่ออก 2014-03-30

เวอร์ชัน: 6.0.7

12 NC: 8670 000 56967
EAN: 87 12581 50986 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com