



Philips
PhotoFrame

Displej LCD 8" (20 cm)

Pomer strán 4:3

8FF3FPB

Podel'te sa o spomienky

Koľko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom počítači? Prezerajte, zdieľajte, organizujte a znova prežite svoje spomienky s fotografickým rámom Philips PhotoFrame™, pomocou ktorého sa najjednoduchšie podelíte so spomienkami, pretože zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite - bez počítača.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
- Ostré a sýte farby vďaka technológii Imagen
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie

- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
- Zobrazenie fotografií z jednotky USB Flash bez počítača

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

Green Design

- Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie

Štýlový a oblý dizajn, ktorý zvýrazní vaše fotografie

- Vkusná lesklá povrchová úprava a vynikajúci pocit na dotyk

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Displej s vysokou hustotou pixelov

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou zobrazí vaše cenné fotografie s rovnakým bohatým „realistickým“ detailom a sýtymi farbami ako vysokokvalitné výtlačky.

Technológia Imagen

Imagen je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zdokonalenie kvality fotografií, ktorá ich automaticky analyzuje, upravuje farby a nastavuje optimálny kontrast. Takisto oddeľuje jednotlivé farby, aby sa neprelínali, upravuje rozloženie jasu na dosiahnutie skvelého kontrastu a dosahuje väčšiu presnosť farieb úpravou hodnoty gama.

Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistí tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikli nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

Zobrazenie fotografií z jednotky USB Flash

USB konektor na jednoduché prezeranie a zdieľanie fotografií uložených na jednotke USB Flash.

Systém SmartPower

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.

Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Svetlosť: 250 cd/m²
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave

Pamäťové médium

- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov
- Podporované umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie
- Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia, Žiarivé farby
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá, Automatické prispôsobenie
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Stav, Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Budík
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť

- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Švajčiarsko, UL/cUL
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Japončina

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB kábel, Stojan, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Hmotnosť: 0,494 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 70 °C

Príkon

- Spotreba energie: 6,3 W
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Čistá hmotnosť: 0,878 kg
- Hmotnosť brutto: 1,137 kg
- Hmotnosť obalu: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Čistá hmotnosť: 1,756 kg
- Hmotnosť brutto: 2,813 kg
- Hmotnosť obalu: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Počet spotrebiteľských balení: 2



Dátum vydania
2009-08-13

Verzia: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com