

Philips
DVD-afspiller

DivX

DVP762



Din indgang til ubegrænset digital underholdning

Få hurtig adgang til dine digitale fotos via din DVD-afspiller og se dem på TV! Der er ingen behov for en PC eller dyre adaptere. Del dine dyrebare fotos, film og musik med din familie og venner i din egen stue.

Dit mobile materiale derhjemme

- Media Slot til at vise og dele billeder på TV
- Rotér og gem

Uovertruffen audio- og videokvalitet

- 3:2 Pull-Down eliminerer fejl under visning af film
- 4 x video-upsampling til bedre billedkvalitet.
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput

Gengiver praktisk talt ethvert disc og kort format.

- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musik: CD, MP3 CD, CD-R, CD-RW, MP3 filer på hukommelseskort
- Picture CD (JPEG) med musik (MP3), JPEG billeder på hukommelseskort

PHILIPS

Tekniske specifikationer

Billede/display/skærm

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **Billedforbedring:** Progressive Scan, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, Smart Picture indstilling
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz

Lyd

- **Krydstale (1 kHz):** 105 dB
- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamikområde (1 kHz):** 100 dB
- **Signal/støjforhold:** 105
- **Lydsystem:** Dolby Digital

Videogengivelse

- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Afspilningsmedie:** CD, DVD-RW, DVD-R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, DVD-RW (Video Mode), DVD-R
- **DVD-region:** 2 mW
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **MP3 bit-rater:** 96 - 256 kbps

Stilbilledegengivelse

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Rotér, Zoom
- **Rotation:** Trin på 90 grader
- **Slideshow:** med musik (MP3)

Multimedia-programmer

- **Indlæsning af hukommelseskort:** Multi slot

- **Hukommelseskort:** Compact Flash type I, Memory Stick, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD), Smart Media-kort
- **Gengiveformater:** DivX, JPEG still-billeder, MP3, MPEG-4

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** Komponent-video udgang - Progressive, Komposit-video (CVBS) udgang, S-Video udgang, Analog audio L/R ud, Digital koaksial audioudgang, Digital optisk udgang, SCART

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring
- **On-Screen Display sprog:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk
- **Fjernbetjeningstype:** 313924872071

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** SCART kabel
- **Batterier:** 2 x AA
- **Garantibevis**

Mål

- **Mål på emballage (B x H x D):** 555 x 86 x 406 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 3,8 kg
- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 46 x 310 mm
- **Vægt:** 2,7 kg

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 110-240 V
- **Standby effektforbrug:** 0,2 W
- **Strømforbrug:** <14 W W

Miljøspecifikationer

- **Green Flagship**

Interessante produkter

Media Slot

Dette Media Slot er en enkel løsning, der giver dig direkte adgang til digitale billeder fra forskellige hukommelseskort, bl.a. Compact Flash, Memory Stick, SD Card og MultiMediaCard via en PCMCIA-adapter.

Rotér og gem

3:2 Pull-Down

3:2 Pull-down fjerner helt billedfejl, der forstyrrer dit billede, når du ser film. Når disse billedfejl er væk, kan du nyde filmen, som den skal nydes.

Video Opsamling

Video Opsamling er en teknologi, der reducerer forvrængningen og dermed virkelig forbedrer billedkvaliteten. En forøgelse af frekvensen i videobehandlingen til 54 MHz eller endda 108 MHz svarer faktisk til at konvertere videosignalet til 08:08:8* (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz), som har ca. 4 til 8 gange større vandret opløsningsbåndbredde end i standard DVD-format. Denne behandling reducerer MPEG Mosquito Noise betydeligt og giver en billedkvalitet, der er ren og uforvrænget.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de originale audio-kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der mere information fra lydens oprindelige analoge form, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Multi-formatfilm - DivX, MP4

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Multi-hukommelseskort til musik

Multi-format-gengivelse gør det muligt at afspille de fleste MP3 musik disc og hukommelseskort formater (Compact Flash Type I, SD Card, MultiMediaCard, Memory Stick, Smart Media), så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Multi-hukommelseskort til billeder

Multi-format-gengivelse gør det muligt at afspille de fleste MP3 musik disc og hukommelseskort formater (Compact Flash Type I, SD Card, MultiMediaCard, Memory Stick, Smart Media), så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

