

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD/SACD con refuerzo
dinámico de graves y
conectores Easy-fit™

Escaneado progresivo

HTS5310S



Ver, escuchar y experimentarlo todo

Este elegante y compacto sistema de entretenimiento en casa totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos en sonido Surround Dolby, DTS o SACD de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música en tu propia casa.

Excelente rendimiento de audio y vídeo

- El escaneado progresivo PAL y NTSC ofrece unas imágenes totalmente nítidas
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Los tweeters de cúpula cónica mejoran el sonido SACD en frecuencias altas.

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)

Instalación rápida y fácil

- Fácil configuración para iniciar todo el sistema de entretenimiento en casa
- Conectores Easy-fit™ codificados por colores para facilitar la instalación
- Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Escaneado progresivo PAL y NTSC

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente. Así se obtienen unas imágenes libres de parpadeo de alta resolución capaces de ofrecerte la mejor experiencia de visualización posible.

Tweeters de cúpula cónica

Los tweeters de cúpula cónica mejoran el sonido SACD en las frecuencias más altas, capturando cada matiz e inflexión del sonido mediante el uso de una membrana extraordinariamente ligera y rígida fabricada en

LEXAR, que permite que los tweeters ofrezcan una gama más alta de frecuencias de audio. La forma cónica especial del plato reflector garantiza una distribución acústica más amplia de las frecuencias más altas. Esto da como resultado unas frecuencias altas increíblemente nítidas y una percepción acústica general más equilibrada.

Películas multiformato DivX, MP4

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de disco actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: SACD, Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te

ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.

Altavoces de torre completos

Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo de 4x

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 62 dB
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia ficción
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W (frontal + surround), 2 x 100 W (central + subwoofer)
- Potencia de sonido total (RMS): 500 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", mejora dinámica de graves

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, CD de vídeo/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, WMA, SACD multicanal, SACD estéreo, CD-R, CD-RW
- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Número de presintonías: 20
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Otras conexiones: SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB), Salida progresiva vídeo por compon., Salida de S-vídeo, Salida de vídeo compuesto

(CVBS), Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Salida de línea, Antena FM, Antena OM, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Cómodas funciones

- Mando a distancia: Multifuncionalidad

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Altavoces

- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Gama frecuencia central: 120 - 20.000 Hz Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable euroconector, Antena FM/OM, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Manual de usuario, Guía de consulta rápida, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 54 x 324 mm
- Peso del dispositivo: 2,7 kg
- Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 94 (diámetro de 255 de base) x 1078 x 68 mm
- Peso del altavoz Surround: 2.72 kg
- Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 225 x 94 x 75 mm
- Peso del altavoz central: 0,68 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 360 x 340 x 130 mm
- Peso del subwoofer: 3,92 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 1214 x 406 x 574 mm
- Peso incluido embalaje: 26,5 kg



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 4.0.6

12 NC: 9073 100 12905
EAN: 87 10895 90591 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com