



Philips Mini Hi-Fi rendszer

30-érintkezős csatlakozóval

iPod/iPhone készülékhez
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 W



FWM200D

Élvezze a zenét iPod/iPhone készülékén erőteljes hangzásban!

ezzel a hangrendszerrel

A CD/MP3/WMA zeneszámok szakadatlan élvezete akár 10 órán át a Philips FWM200D/12 Hi-Fi rendszeren. Fokozza tovább a zenei élményt: hallgassa kedvenc szárait iPod/iPhone készülékéről és hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3 lejátszó-bemeneten keresztül.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Zenelejátszás és az iPhone/iPod töltése
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Egyszerű használat

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

PHILIPS

Fénypontok

100 W kimeneti RMS összteljesítmény



Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítő teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókat pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszóróból kisugárzott hangteljesítmény.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Rádásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggyorsabban a zenehallgatás.

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és jelentősen feljavit minden zenét.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Hallgassa kedvenc zeneszárait iPod/iPhone készülékéről! Ha az iPod/iPhone-t a dokkolóegységen tartja, valahányszor útra kel, készüléke mindig töltve lesz.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók

- Fő hangszóró: 2"-es magashangszóró, Kétutas, Bass Reflex hangszóró rendszer, 5,25"-es mélynyomó
- Hangszórók száma: 2

Audiclejétszás

- Lemezek száma: 1
- Betöltő típusa: Tálca
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás, Véletlenszerű lejátszás
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése
- Programozható műsorszámok: 20
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, Menü, fel és le gomb, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- Programozható csatornák száma: 20
- Hangolási sávok: FM sztereó

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W

Csatlakoztathatóság

- Aux be: 3,5 mm-es, sztereó (MP3 Link)
- USB-vel: USB-gazdaport

Tápellátás

- Tápegység: 200-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 2 W

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás


- Kompatibilitás: iPod, iPod 1G, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, iPod színes kijelzővel

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvézelő, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 220 x 313 x 272 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 705 x 372 x 321 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,0 kg



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953
EAN: 87 12581 59682 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com