

Philips
Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHD8600UG



Πεντακάθαρη, ασύρματη μετάδοση μουσικής

Ψηφιακή ασύρματη μετάδοση

Απολαύστε ελεύθερα τηλεόραση και μουσική στο σπίτι σας. Η ψηφιακή μετάδοση αποδίδει ομαλή λήψη και άρτια αναπαραγωγή ήχου. Τα περιστρεφόμενα καλύμματα ακουστικών και το αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό στήριγμα κεφαλής προσφέρει επιπλέον άνεση και σταθερότητα.

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης

- Πεντακάθαρη ψηφιακή μετάδοση (2,4 GHz)
- Ηχεία με συντονισμένη ακουστική για εξαιρετική ποιότητα ήχου

Παρέχει άνεση για παρατεταμένη χρήση

- Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής που εξασφαλίζει άψογη εφαρμογή
- Τα περιστρεφόμενα καλύμματα ακουστικών διασφαλίζουν άνετη εφαρμογή

Ευκολία στη χρήση

- Λειτουργία ταχείας φόρτισης για γρήγορη επαναφόρτιση
- Αποθηκεύστε το δέκτη στο σταθμό σύνδεσης

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Λόγος σήματος/θορύβου: >86 dB
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Αυτόματη επιλογή καναλιού
- Εμβέλεια απόδοσης: 30μ.
- Διαμόρφωση: GFSK

Ευκολία

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Χαρακτηριστικά βάσης: Ένδειξη LED λειτουργίας
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Χρόνος λειτουργίας: +/- 12 ώρες

Αξεσουά

- Τροφοδοτικό AC/DC: 6 V/ 550 mA DC
- Φορτιστής μπαταρίας: βάση επαναφόρτισης

Ρεύμα

- Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 επαναφορτιζόμενες

μπαταρίες AAA

- Τροφοδοτικό, πομπός: 6 V/ 550 mA DC

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 24 x 32 x 10 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,569 κ.
- Μικτό βάρος: 0,898 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,329 κ.
- EAN: 69 23410 70875 2
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 32,5 x 26 x 32,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,707 κ.
- Μικτό βάρος: 3,296 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,589 κ.
- EAN: 87 12581 59204 2
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 17,98 x 21,72 x 8,35 εκ.
- Βάρος: 0,23 κ.

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακή μετάδοση 2,4GHz

Η ψηφιακή μετάδοση 2,4 GHz αποτρέπει τη συμπίεση και την απώλεια δεδομένων ανάμεσα στον πομπό και στα ακουστικά. Τα ψηφιακά σήματα μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα στο τέλος της διαδικασίας μετάδοσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή ποιότητα ήχου, με ομαλή ακουστική και ελάχιστη απώλεια δεδομένων.

Ηχεία με συντονισμένη ακουστική

Ο απόλυτα ισορροπημένος ήχος επιτυγχάνεται χάρη στον εξειδικευμένο συντονισμό ακουστικής για τα στοιχεία των ηχείων. Ειδικότερα, οι υψηλές συχνότητες και τα βαθιά μπάσα αναπαράγονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής

Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο μηχανισμό.

Έξυπνη και γρήγορη φόρτιση

Η λειτουργία έξυπνης και γρήγορης φόρτισης επιτρέπει την πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η χωρητικότητα της μπαταρίας που υπολείπεται καθορίζεται από ένα εσωτερικό κύκλωμα, έτσι ώστε η εισερχόμενη τάση να βελτιστοποιείται για γρήγορη επαναφόρτιση ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-08-17

Έκδοση: 1.1.6

12 NC: 8670 000 74129
EAN: 69 23410 70875 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com