

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MP3

MCM240



Egyedi stílus - Nagyszerű hangzás - Falra szerelhető

Szereti az újat és divatosat, az egyedit és stílusost? Akkor szeretni fogja a sikkes MCM240 készüléket, amelyben a dinamikus hangteljesítmény mutató külsővel és MP3 lejátszással párosul. Falra is szerelhető.

Minél tovább hallgatja, annál jobban élvezi

- 10 órányi MP3-CD zene

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
- 2x5 W RMS / 2x10 W teljesítmény / 400 W PMPO

Kezdje a napot ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Figyelje, hogyan forog a lemez!

- CD-lemez előoldali betöltése, megjelenítőablak
- Super sima és rugalmas design, falra szerelhető

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 2x10 watt zenei teljesítmény
- **Hangkiemelés:** Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók

- **Fő hangszóró:** Kétutas, Mélyhang-kiemeléses hangszórórendszer, 3"-es mélynyomó, Piezo magassugárzó

Hanglejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Lemezlejátszási módok:** 40 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- ID3 tag támogatás
- **Betöltő típus:** Előlap, Motoros

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- **RDS:** Állomásnév, Programtípus, Rádiótext
- **Állomásbeállítások:** 40
- **Hangolási sávok:** FM sztereó, MW
- **Hangolás finomítása:** Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- **Aux be:** Vonali bemenet (line in)
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es
- **Egyéb csatlakozások:** FM antenna, MW antenna

Kényelem

- **Ébresztők:** CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
- **Óra:** Fő kijelzőn
- **Kijelző típusa:** LCD
- **Háttérfény színe:** Kék
- **Eco készenléti állapot:** 1 W

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** FM/MW antenna, 2 csavar falra szereléshez
- **Távvezérlő:** 23 gombos, elemmel

Méretek

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 250 x 245 x 96 mm
- **Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 166 x 245 x 90 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 330 x 313 x 303 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 5,6 kg

Termékkijelölések

10 óranyi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG I Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amelyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 2.0

12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com