

Philips  
Оригинален радиоапарат

Bluetooth®  
20 W изходна мощност

TAVS700



## Емблематично усещане

Автентичният стил от 50-те години на миналия век се среща с модерната производителност в това електрическо радио с Bluetooth. Дървеният корпус, медните циферблати и дисплеят с димиране го правят идеалният централен елемент във всяка стая. Цифров радио тунер осигурява ясно приемане.

### Емблематичен външен вид. Модерна производителност.

- Ретро дървен корпус. Детайли в стил 50-те
- Ясен, детайлен звук. 2 x 3" високоговорители
- Басрефлексен порт. Пълни, мощни ниски тонове
- Голям, ясен цифров дисплей на часовника. С димиране

### Настроен за днешни дни

- DAB+ и FM цифрово радио с предварителни настройки
- Двойни двуслойни регулиращи ключове
- 20 W изходна мощност
- Медна на цвят мрежеста решетка позволява на звука да се разпространява

### Пуснете пак

- АС-вход. Захранване от електрическата мрежа
- До 10 м безжичен обхват
- Размери: 335 x 146 x 183 мм
- Тегло 2,55 кг

# PHILIPS

## Спецификации

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бързо инсталиране, Захранващ кабел (VDE и Великобритания)

### Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

### Звук

- Регулиране на силата на звука: въртящ се
- Звукова система: стерео
- Изходна мощност (RMS): 20 W

### Съвместимост

- Друго Bluetooth устройство

### Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Версия на Bluetooth: 5
- Зареждане от USB: Да, 5 V, 2 A
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)

### Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка

- Обхвати на тунера: FM стерео
- DAB: информационен дисплей, меню, интелигентно сканиране
- Обхвати на тунера: DAB (Обхват III)
- Брой настроени станции: 20 (DAB), 20 (FM)
- Честотен обхват - DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
- Дисплей на тунера: PLL

### Комфорт

- Часовник/версия: Цифров
- Часовник: Таймер за заспиване

### Часовник

- Формат за часа: 12-часов, 24-часов

### Размери

- Тегло на изделието: 2,55 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 33,5 x 14,6 x 18,3 см
- Тегло с опаковката: 2,75 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 40,8 x 18,6 x 23,4 см

## Акценти

### Оригинален радиоапарат

Това радио с Bluetooth отдава почит на емблематичното настолно радио Philetta 254 на Philips. Дървеният корпус във винтидж стил излъчва чар. Детайлите в стил 50-те години на 20-ти век върху двойните регулиращи ключове и решетката на високоговорителя ви връщат назад във времето, когато джазът и рокендролът управляваха ефира.

### Ясни цифри. Нощ и ден.

Големият, ясен цифров дисплей на часовника може да се димира, така че е лесно да намерите идеалното ниво за вашата стая. Когато слънцето залезе, натиснете ключа на менюто за достъп и промяна на интензивността на осветлението.

### Настроен за днешни дни

Това ретро радио разполага с цифров FM тунер за радио – и Bluetooth връзка за поточно предаване от вашето мобилно устройство. Цифровият радио тунер осигурява кристалночисто приемане. Можете да настроите до 20 FM предварителни настройки и 20 DAB предварителни настройки за любимите си станции.

### Отчетлив звук и ударен бас

Два 3-инчови високоговорителя издават ясен звук. Басрефлексният порт запълва ниските тонове, като ви дава балансирано, мощно възпроизвеждане на басите. Мрежовата решетка с меден цвят позволява на звука да се разпространява.

### Лесно вдвояване. Лесно слушане.

С кратко натискане на бутона за включване това радио е готово за вдвояване. Безжичният обхват е 10 м: перфектен, ако устройството ви е в друга стая. Два двуслойни регулиращи ключа в ретро стил предлагат контрол над силата на звука, източника, DAB+/FM станциите и други.



Дата на издаване  
2022-05-16

Версия: 11.0.2

12 NC: 8670 001 61696  
EAN: 48 95229 10129 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)