

Philips
DVD Player/Recorder



DVDR610



Ζήστε τη μαγεία της εγγραφής σε DVD!

Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε τα δικά σας DVD για αναπαραγωγή σε όλα σχεδόν τα DVD player

Γράψτε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε DVD

- Η ψηφιακή εγγραφή βίντεο αποδίδει την ύψιστη ποιότητα εικόνας
- Εγγραφή έως και 8 ωρών σε δίσκους DVD+R/RW μίας όψης
- Κωδικοποίηση Dolby Digital 2.0 για ποιοτική εγγραφή ήχου

Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας εγγραφές

- Τα DVD σας θα αναπαράγονται σε υπάρχοντα DVD player και μονάδες DVD
- Πάντα συμβατές εγγραφές: με δίσκους DVD+R/RW
- Η Οθόνη εικόνων ευρετηρίου είναι ένα μενού DVD σε ένα δίσκο DVD

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και μουσική

- Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3 files από Δίσκο/Μονάδα σκληρού δίσκου
- Η ομοαξονική σύνδεση διασφαλίζει μια αξιόπιστη ψηφιακή έξοδο

PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές**Εικόνα/Οθόνη**

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Μετατροπές D/A: 10 bit, 54 MHz
- Μετατροπές A/D: 10 bit, 54 MHz

Ήχος

- Μετατροπές ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 bit, 96 kHz
- Μετατροπές A/D: 24 bit, 192 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 105
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB

Εγγραφή εικόνας

- Σύστημα εγγραφής: PAL
- Φορμά συμπίεσης: MPEG2, MPEG1
- Λειτουργίες εγγραφής: M2: 120 λεπτά, M2x: 150 λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 λεπτά, M6: 360 λεπτά, M8: 480 λεπτά
- Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή σήμανσης κεφαλαίου, Διαχωρισμός, Διαγραφή, Επισήμανση κεφαλαίου εγχειριδίου, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα" (OTR), Εγγραφή ονόματος προγράμματος, Εγγραφή ID σταθμού
- Συμπίεση ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), DVD-R, Εικόνα DVD, MP3-CD, Video CD/SVCD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG2, MPEG1
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, Π ολυκαναλικό MPEG2, PCM
- Ρυθμός bits MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνας: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Δημιουργία άλμπουμ, Επεξ. φωτογραφιών (χρώματα, φίλτρα), Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή
- Προβολή slides: 3 ταχυτήτων
- Υποστήριξη thumbnail: Φορμά EXIF

Μέσα αποθήκευσης

- Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- Σύστημα τηλεόρασης: PAL, SECAM
- Είσοδος κεραίας: Τύπου F 75 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος S-Video, Είσοδος βίντεο
- Άλλες συνδέσεις: Αριστερή/δεξιά αναλογική έξοδος ήχου, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Είσοδ. κεραίας ραδιοσυχνοτ./έξοδ. TV, Έξοδος S-Video, SCART1 (CVBS, έξοδος S-video/RGB), SCART2 (CVBS, είσοδος S-video/RGB)

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά
- Διαχείριση ψηφιακών περιεχομένων: Διαχείριση ψηφιακών φωτογραφιών
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη εγκατάσταση, Follow TV, Ταξινόμηση
- Βελτιώσεις προγραμματισμ./χρονοδιακόπτη: Π ρόγρ.ημερήσιας/εβδομαδιαίας επανάλ., Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα", ShowView, Χειρισμός εγγραφής VPS/PDC

Αξεσουάρ

- Παρεχόμενα εξαρτήματα: Πλήρες καλώδιο SCART, Ομοαξον.καλ. κεραίας ραδιοσυχνότητας, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Εγγύηση

Τάση

- Παροχή ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 27 W W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 285 x 65 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 3,5 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 570 x 110 x 433 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 5,5 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος**Ψηφιακή εγγραφή βίντεο****Εγγραφή βίντεο 8 ωρών (+RW)**

Η λειτουργία εγγραφής 8 ωρών σε συγκεκριμένα μοντέλα DVD recorder σας δίνει τη δυνατότητα να εγγράψετε έως και οκτώ ώρες βίντεο σε ένα δίσκο DVD+R/RW μίας όψης.

Κωδικοποίηση Dolby Digital 2.0

Η τεχνολογία Dolby Digital είναι μια προηγμένη τεχνολογία κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου που χρησιμοποιείται σε όλους τους δίσκους DVD-Video. Τα Philips DVD Recorder αποθηκεύουν τον ήχο στο ίδιο φορμά, ώστε να είναι πλήρως συμβατός με κάθε DVD player.

Συμβατότητα δύο δρόμων

Τα DVD Recorder μπορούν να αναπαράγουν δίσκους DVD-Video. Επίσης οι δίσκοι DVD+R και DVD+RW που εγγράφονται σε αυτά να μπορούν να αναπαρθούν σε υπάρχοντα DVD-Video players.

Πάντα συμβατές εγγραφές**Οθόνη εικόνας ευρετηρίου**

Η Οθόνη εικόνας ευρετηρίου είναι ένα μενού DVD σε κάθε δίσκο DVD+R/RW, προσβάσιμο και από κοινά DVD player. Προσφέρει άμεση επισκόπηση και εύκολη πρόσβαση για άμεση προβολή των περιεχομένων του δίσκου και μετάβαση στην εγγραφή που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3**Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού ήχου**

Ημερομηνία έκδοσης
2006-08-24

Έκδοση: 10.0

12 NC: 8622 810 11627
EAN: 87 10895 80006 8

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com