

Philips
DVD-mikrokotiteatteri

DivX

MCD297



Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

ja USB Direct -toisto

Kokeile uutta mikrohifijärjestelmää, jossa on sekä DVD- että MP3-CD/WMA-CD-toisto. Tämän jälkeen kotiteatterissasi ei enää koskaan palata entiseen!

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Tehosta äänentoistoa

- Voit katsella kuvia ja kuunnella musiikkia suoraan USB-laitteista
- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

USB Direct

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla.

Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttia ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Dolby Digital

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Koko äänialue

Videoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Zoomaus, Hidastuskuva, Lapsilukko, PBC, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytyskohdasta
- DVD-aluekoodi: 2

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kuvasitys ja MP3-toisto
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt

Äänen toisto

- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto, automaattinen tallennustaso, One Touch -tallennus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40
- Viritin parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Kellon RDS-asetus, Aseman nimi, Radiotekstitoiminto, Ohjelman tyyppi

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm
- Muut liitännät: MW-antenni, FM-antenni, Subwooferin lähtöliitäntä, Digitaalinen äänen koaksiaaliliitäntä
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Ääniliitännät: Analoginen audiolähtö (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W
- Näyttökielet: hollanti, englantia, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, Komposiittijohto (Y), Maailmanlaajuinen takuuvihko, Virtajohto
- Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 273 mm
- Pääkaiuttimien mitat (L x K x S): 140 x 228 x 212 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 442 x 345 x 275 mm
- Paino pakattuna: 7,8 kg

Virta

- Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916
EAN: 87 12581 38604 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com