



Philips Fidelio  
Mini altifalantes de base  
SoundSphere

para iPod/iPhone



DS6600

## Sinta as emoções de um espectáculo ao vivo

com este altifalante de base

Dê uma nova vida à música com um som mais profundo e mais natural fornecido pela tecnologia dos altifalantes SoundSphere com o Philips DS6600/10. Coloque o seu iPod/iPhone na base para reproduzir o conteúdo e carregar, ou ligue directamente ao PC para desfrutar do som fabuloso dos seus conteúdos multimédia.

### Qualidade de som inigualável

- SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
- Potência de saída total de 2x25 W RMS

### Design e acabamento requintados

- Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade

### Versatilidade avançada

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Áudio poderoso para o seu computador

### Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
- Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone
- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante

**PHILIPS**  
**Fidelio**

sense and simplicity

# Destaques

## SoundSphere



Mergulhe na glória e energia da música, enquanto o SoundSphere lhe transmite cada nota exactamente como o artista a concebeu. Através da emissão de um som claro e natural, o SoundSphere cria uma sensação sonora mais profunda e mais ampla. O resultado é um som muito realista que o fará acreditar que os artistas estão a actuar mesmo à sua frente. Cada altifalante SoundSphere dispõe de um tweeter situado por cima da caixa do altifalante. O tweeter consegue emitir sons com maior clareza em todas as direcções. A tecnologia exacta de crossover para áudio e o posicionamento cuidado do woofer para envolver o tweeter garantem uma interferência mínima e um som ainda mais natural.

## FullSound™



A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é

analisado dinamicamente e é optimizado para poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.

## Design Bass Reflex



A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de graves sintonizado para o volume acústico da caixa do altifalante, para reproduzir graves profundos a partir de estruturas compactas. O tubo de graves com perfil concebido cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite graves profundos e com impacto, mesmo a um alto volume, enquanto reduz a turbulência de ar que pode causar distorção.

## Aplicação SoundStudio



Ouçá música exactamente como gosta. O SoundStudio fornece-lhe um controlo total sobre a sua música. Este permite-lhe mudar todos os aspectos do som, utilizando apenas o seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. Agora pode ajustar, adaptar e criar a experiência de som desejada e dar uma nova vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio

também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, alargando ainda mais a sua experiência musical.

## Sincronização do PC

Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e é sincronizado com o seu PC via USB – e desfrute de uma qualidade de som superior juntamente com uma comodidade totalmente imbatível. As grandes músicas podem ser reproduzidas continuamente – sem ficar sem energia.

## Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

# Especificações

## Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods e iPhones

## Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: DockStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone iOS 4.3 ou posterior

## Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 3/4" /20 mm, 2 midwoofers de 3"/8 cm
- Potência de saída (RMS): 2 x 25 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA,

Guia de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Conectividade

- Entrada Aux
- USB: para ligação ao PC

## Dimensões

- Dimensões do produto: [altifalantes] 145 (diâmetro) x 263 (altura) mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 577 x 249 x 217 mm
- Peso do produto: 3 kg
- Peso incl. embalagem: 4,2 kg

## Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação  
2013-04-25

Versão: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007  
EAN: 87 12581 61802 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)