



Philips  
便携式 MP3-CD 播放器

MP3-CD 播放

EXP2542

## 享受无跳跃 MP3 音乐

eXp2542 MP3-CD 播放器带给您无与伦比的曼妙体验，这是一个能够 10 小时无跳跃播放音乐的 MP3-CD。经典设计，配有液晶显示屏，是您随时欣赏音乐的轻松便捷之选。

### 播放 CD 和 MP3-CD

- 播放 CD、CD-R 和 CD-RW 光盘
- 一个 MP3-CD 就足够您欣赏 10 小时以上的音乐

### 防滑

- 100 秒 Magic ESP™

### 增强的低音表现

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 1 张 CD 就足够您听 10 小时的 MP3 音乐



一个 MP3-CD 就足够您欣赏 10 小时以上的音乐

### 可播放 CD、CD-R 和 CD-RW

众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。一张 CD 可存储长达 10 小时的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在

任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。

### 100 秒 Magic ESP™



Magic ESP™ 电子防震保护是一项方便的功能，可确保在运动时即使您的 MP3-CD 播放机遇到震动或颠簸，也一样能够无跳跃地播放音乐。采用 Magic ESP™ 电子防震保护功能的设备具有一个智能的电子缓冲区，能够存储不同的数字音乐格式，如 MP3 和 WMA 等。该缓冲区可以自动调整其内容以

及激光头速度，确保您能欣赏到流畅的音乐。

### 动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。



# 规格

## 声音

- D/A 转换器: 1 位
- 频率响应: 20 - 20 000 赫兹
- 输出功率: 2 x 4mW RMS
- 音效增强: 动态低音增强
- 信噪比: > 85dB
- 音量控制: 数字

## 连接

- 直流输入: 4.0 毫米, 4.5V, 中心 +
- 耳机: 3.5 毫米

## 便利性

- 显示屏类型: 液晶
- 指示: 曲集编号, 电池状态, Cd 功能, DBB, 电子防震保护, 时间, 曲目

## 功率

- 电池类型: AA, LR6, UM3
- 电池播放时间 CD: 20
- 电池播放时间 MP3-CD: 30

## 附件

- 耳机: AY3806 耳机
- 随附的附件: 用户手册

## 尺寸

- 外箱数量: 6
- 包装厚度: 155 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 140x140x27.5 毫米
- 包装高度: 63 毫米
- 包装类型: D-box
- 包装宽度: 152 毫米
- 外箱厚度: 318 毫米
- 外箱重量: 2.45 千克
- 外箱高度: 165 毫米
- 外箱宽度: 198 毫米
- 产品重量: 0.38 千克

## 音频播放

- 光盘播放模式: 锁定, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索, 反复播放, 随机播放
- 播放媒体: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 电子防震保护 (CD): 45 秒电子防震保护功能
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 秒



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.9

EAN: 87 12581 32029 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)