



SPA7650

Hi-fidelity surround-lyd

5.1 surround-lyd

Koble disse multimediehøytalerne til en PC, MP3- eller CD-spiller, og lag umiddelbart ditt eget 5.1-surroundlydsystem. Den suverene bassen kan enkelt justeres. Du kan sette høytalerne på skrivebordet eller henge dem på veggen for å få perfekt lyd.

Maksimal bassytelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Teknologi for bassforsterkning med nivåkontroll
- Trekabinett for kvalitetsreproduksjon av bass

Lett å bruke

- Skjerming for magnetisme fjerner forvrengning fra dataskjermen
- Hodetelefonjack for bedre personlig musikknyttelse
- Fjernkontroll for volum for enkel lydjustering
- Plug-and-Play for enklere installering

Koble til alt utstyret

- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Unik direkte MP3-inngang via fjernkontrollen
- Perfekt for MP3, PC, TV, CD med mer

Moderne design

- Attraktiv høyglanset overflate

PHILIPS

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Bass med nivåkontroll

Unik subwooferdesign produserer en mye dypere og fyldigere bass. Du har også muligheten til å velge det bassnivået du ønsker.

Perfekt for MP3, PC, TV med mer

Koble høytalerne til alt utstyret. En flott måte å lytte til MP3-spiller, PC, TV, CD, DVD og alt multimediemateriale på.

Høyglanset overflate

Høyglanset "pianosvart" overflate tar seg særdeles godt ut i både klassiske og moderne hjem.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høytalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Hodetelefonkontakt

Hodetelefonjack for bedre personlig musikknytelse

Skjerming for magnetisme

Ettersom de kraftige magnetene i høytalerdriverne er magnetisk skjermet, er

det ingen fare for bildeforvrengning eller skader når høytalerne er plassert nær dataskjermen.

MP3-inngang via fjernkontrollen

Takket være den unike, direkte MP3-inngangen på fjernkontrollen, kan du enkelt lytte til MP3-spilleren. Koble lydutgangen på MP3-spilleren til 3,5 mm jack-kontakten på fjernkontrollen og nyt musikken.

Plug-and-Play

Plug-and-Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Fjernkontroll for volum

Med den praktiske fjernkontrollen med ledning kan du justere volumnivået uten å reise deg.

Subwoofer i tre

Kabinettet for subwooferen er laget av tre, noe som gir den overlegen stabilitet og akustisk ytelse.



Spesifikasjoner

Lyd

- Bassforbedring: Bassrefleks, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (senterhøytaler) + 25 W

Høytalere

- Høytalerforbedring: Magnetisk skjermet høytaler
- Frekvensområde, satellithøytaler: F0–20 k Hz
- Frekvensområde for subwoofer: F0–2 k Hz
- Satellithøytalerelementer: 2"
- Subbasshøytalerelement: 5 1/4"
- Subwoofertype: Aktiv
- Basskontroll: På baksiden av subwoofer
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm
- Av/på-knapp: På baksiden av subwoofer

Tilkoblingsmuligheter

- Lydingang for data: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x

Ytre eske

- EAN: 87 12581 43484 7
- Lengde: 45.8 cm
- Antall kundepakker: 2
- Bredde: 31 cm
- Bruttovekt: 17.7 kg
- Høyde: 61 cm
- Nettovekt: 14.4 kg
- Taravekt: 3.3 kg

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play

- Strøm på-indikasjon
- Fjernkontroll: volumkontroll, utgang for hodetelefon, ekstra lydingang, strømindikator

Drift

- LED-indikator for strøm: Blå

Mål, emballasje

- Høyde: 44.6 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 29.6 cm
- Dybde: 29.8 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Bruttovekt: 8.3 kg
- Nettovekt: 7.2 kg
- Taravekt: 1.1 kg

Produktmål

- Kabellengde: 0 cm
- Høyde: 0 cm
- Bredde: 0 cm
- Dybde: 0 cm
- Vekt: 0 kg

Innhold i esken

- Subwoofer
- Antall satellitter: 5
- 3,5 mm stereolinjekabel
- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Fjernkontroll: Kablet



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com