

Philips
Minisistem Hi-Fi

FWM139



Ascultați MP3-CD-uri

Satisfaceți-vă exigențele muzicale cu sistemul FWM139 Mini Hi-Fi, care oferă un sunet extraordinar, plus 10 ore de muzică MP3-CD. Veți aprecia cât de ușor este să operați și să controlați, să stați întins, să vă relaxați și să ascultați muzică întreaga zi, așa cum doriți!

Pentru o experiență audio mai bogată

- 2 x 20W RMS/2 x 40W muzical/ 800W PMPO
- Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

Plăcerea de a asculta muzica preferată

- 10 ore de muzică MP3-CD
- Tuner AM/FM
- Casetofon stereo

Setări audio personalizate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Piezo, 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex
- Nr. de boxe: 2

Redare audio

- Nr. de discuri: 1
- Tip încărcător: Tavă
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodii următoare/anterioară, Repetare redare melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Oprire automată

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, FM, MW

Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD

Conectivitate

- Câști: 2,5 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție
- Manual de utilizare: Tipărit în 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x l x A): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 510 x 350 x 416 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,333 kg

Alimentare

- Alimentare: 200-240 V
- Consum în stare de repaus: < 1 W



Repere

i2x20W RMS/2x40W muzical

2 x 20W RMS/2 x 40W muzical/ 800W PMPO

Sistem Bass Reflex pe 2 căi

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Tuner AM/FM

Tuner AM/FM

Casetofon stereo

Casetofon stereo

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13503
EAN: 87 10895 97960 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com