



Philips



## 在旅途中欣赏您喜爱的曲目

### 多种音源可供选择

- CD 播放机
- 与 CD 可刻录光盘和 CD 可重写光盘兼容的播放机
- CD 换盘器控制，便于在旅途中不间断播放音乐
- FM/MW 立体声调谐器

### 震撼的音效

- 4x45W 最大音响功率
- 数字信号处理可产生晶晰的声音和纯静音

### 易于使用，精确控制

- 多功能 LCD 显示屏
- 用于一键式收音机调谐的自动存储节目设定
- 可预设电台的数字调谐器
- Easy Access Keyboard，便于选择曲目或电台

# PHILIPS

## 技术规格

### 音响

- 声音系统：立体声
- 输出功率：4x45W 最大音响功率
- 音量控制：NUTEK
- 均衡器设置：流行乐，摇滚，经典，爵士

### 音频播放

- 播放媒介：CD, CD-R, CD-RW
- 光盘播放模式：快进/快退，下一首/上一首曲目搜索，反复播放，20 首可编程曲目
- 加载软件类型：插槽
- 录放机数：1
- 可编程曲目：20

### 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线：AM 天线，FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐波段：FM, FM 立体声，AM
- 预设电台：20

### 便利性

- 显示器类型：点阵 LCD

### 尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：  
182 x 52 x 180 毫米
- 产品重量：2 千克

### 电源

- 主电源：12V 直流电压

### 连通性

- AUX 输入：IX(L/R)/RCA
- 其它接口：线路输出，天线

### 配件

- 随附配件：用户手册

## 产品集锦

### CD 播放机

#### CD-RW 兼容

CD-RW 兼容意味着您的音频设备可以播放 CD 可刻录 (CD-R) 光盘和 CD 可重写 (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，可以在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘可刻录并且可以多次重写，只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。CD-RW 相变录制层而设计，确保您始终可以在音频 CD 系统上播放在家录制的光盘。

#### 多功能 LCD 显示屏

#### CD 换盘器控制

#### 自动存储节目设定

自动存储节目设定是一个便利功能，使您只需按一个按钮即可调到您喜爱的电台并设定电台预设值。自动存储节目设定省去了麻烦的手动调台和预设。内置电路自动扫描地方无线电台频率，锁定最强的无线电台信号，并为它们分配特定预设值。

#### 4x45W 最大音响功率

#### FM/MW 立体声调谐器

可预设电台的数字调谐器

#### Easy Access Keyboard

Easy Access Keyboard 具有手机风格的数字键盘，是选择 CD 曲目、预设电台或手动调台的简便工具。其十个数字键方便地位于设备前端，使选择和设定操作变得异常简单。要选择某一曲目或调谐器预设，只需按键盘上与曲目编号或预设号码相对应的键即可。要调至您喜欢的电台，也只需按与频率相对应的键即可。Easy Access Keyboard 可帮助您快速选择某一曲目、调谐器预置或您喜欢的电台。

#### DSP- 数字信号处理

整个音频路径都应用了先进的数字信号处理技术，可以确保获得明晰的声音和纯静音。



发布日期 2006-08-23

版本：2.0

12 NC: 9073 100 12426  
EAN: 87 10895 86445 9

规格如有更改，恕不另行通知。

所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)