



Philips
CD Soundmachine

12 W

USB
Digitalmottagare

AZ783

Kraftfullt bärbart ljud

med total uteffekt på 12 W RMS

Njut av digital musik från din bärbara enhet med kraftfullt ljud på Philips CD Soundmachine – var som helst, när som helst – tack vare USB Direct, basreflexhögtalare och total uteffekt på 12 W RMS.

Lyssna på musik från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lättanvänd

- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

PHILIPS

Funktioner

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Praktisk fjärrkontroll



Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Stereohörlursuttag

Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad

lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital mottagare med förinställningar



Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningsslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- Ljudingång (3,5 mm)

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 30
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Högsta uteffekt (RMS): 12 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarförbättring: 2-vägs basreflexhögtalare
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-skärm med bakgrundsbelysning
- typ av laddare: toppmatad

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Kablar/anslutning: nätkabel
- Snabbstartguide: flera språk
- Garanti: Garantibevis

Mått

- Produktmått (B x D x H): 435 x 270 x 170 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
- Produktvikt: 3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4 kg

Effekt

- Antal batterier: 6 x LR20 för huvudenhet (medföljer inte), 1x CR2025 för RC (medföljer)
- Strömtyper: 220–240 V



Publiceringsdatum
2015-02-10

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.