

Philips
Leitor de CDs



AZ2537

Ligue-se a excelentes jogos e divertimento

Com Som MAX

Com design único e perspectiva de dupla colocação, vertical e horizontal, que se adapta e melhora qualquer espaço. O estilo incrível da Gameport e do Som MAX da Philips vai deixá-lo igualmente espantado com os últimos jogos e experiências musicais

Som potente para ouvir e sentir

- Som MAX para uma potência imediata
- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Pronto para jogar

- O Gameport permite jogar de forma verdadeiramente realista
- Predefinições do modo de som para maximizar o som dos jogos

Leitor de CD repleto de funções

- Compatível com CD MP3, CD-R/RW

Design único para qualquer espaço

- Posicionamento Vertical para leitores estéticos e compactos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Equalizador: 3 bandas
- Definições do Equalizador: Gamesound: Explosão, Murro, Velocidade
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Melhoramento do Som: Som MAX, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Potência de saída (RMS): 2X4 W
- Controlo do volume: Controlo rotativo/codificador do volume

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Acabamento: Metal
- Melhoramento de Altifalante: Porta de graves MAX
- Tipos de altifalante: Altifalantes

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de álbum Seguinte/ Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonização digital automática
- Bandas do Rádio: FM, MW

Conectividade

- Entrada áudio para dados: Áudio Esquerda/Direita (RCA) 2x
- Entrada Aux: Gameport
- Auscultadores: 3,5 mm
- Entrada de vídeo: Vídeo CVBS (RCA) 1x
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo)

Comodidade

- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Dígitos do Ecrã: 7
- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo áudio/vídeo, Manual do Utilizador, Certificado de garantia
- Suporte: Suporte para posicionamento vertical

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 645 x 230 x 348 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 520 x 178 x 287 mm
- Peso: 4,5 kg
- Peso incl. Embalagem: 6,5 kg

Potência

- Tipo de bateria: LR20
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 8

Destaques

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Gameport

O Gameport é uma solução fácil que liga a consola de jogos directamente ao sistema de áudio para uma melhor qualidade sonora dos jogos. O modo de som de jogos oferece 3 excelentes definições - o modo 'velocidade' aumenta a adrenalina nos jogos de alta velocidade de condução e simulação de voo, enquanto que o modo 'soco' dá outro impacto aos jogos de combate. Por fim, o modo 'tiro' permite sentir os melhores efeitos explosivos em jogos de guerra. Uma função de mistura, MIX-IT, disponível nos sistemas Hi-Fi Mini, permite que os sons dos jogos sejam misturados com uma faixa de CD, estação de rádio ou leitor de áudio externo.

Predefinições do modo de som

Predefinições do modo de som para maximizar o som dos jogos

Compatível com CD MP3, CD-R/RW

Compatível com CD MP3, CD-R/RW

Posicionamento Vertical

O Posicionamento Vertical poupa espaço e melhora o aspecto visual do sistema permitindo escolher entre posicionar o Leitor CD na posição convencional horizontal ou na posição vertical compacta e atractiva. A tecnologia e design inovadores garantem que o sistema funciona igualmente bem numa orientação vertical ou horizontal. Além disso, o suporte especialmente concebido do Leitor CD mantém o sistema bem apoiado, de forma a que possa desfrutar de um desempenho de qualidade numa posição vertical.



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com