



Philips NULL
Филтър за защита от
пренапрежение

6 гнезда

5 USB порта за зареждане
900 J
Коаксиален телевизор

SPN7061WA



Защитете и заредете електронните си устройства

USB зареждане и коаксиална защита на телевизора.

Разполага с 6 заземени контакта тип шуко. Вградено 35 W USB зарядно за мобилни устройства.

Проектирана с цел защита на вашето оборудване от електрическо пренапрежение.

Автоматично изключва захранването на системата, за да я предпази от последващи пикове на пренапрежение

Защита на безопасността

- Двуполюсен превключвател

Абсолютна защита

- 900 джаула защита от пренапрежение
- Защитени коаксиални връзки
- Блокиране на захранването
- Ограничена гаранция за свързаните уреди в размер на 100 000 евро.

Вградени удобства

- 6 гнезда
- Захранващ кабел 2 м
- Издръжлив кабел с оплетка
- 1 x Туре С порт, макс. 15 W изходна мощност
- 4 x Туре А порта, макс. 20 W изходна мощност

PHILIPS

Филтър за защита от пренапрежение
6 гнезда 5 USB порта за зареждане, 900 J, Коаксиален телевизор

Спецификации

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
18 x 37 x 5 см
- Нето тегло: 0,72 кг
- Бруто тегло: 0,84 кг
- Тегло на опаковката: 0,12 кг
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11583 5
- Тип опаковка: Карта
- Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 38 x 37 x 18 см

- Бруто тегло: 5,6 кг
- Тегло на опаковката: 1,28 кг
- Брой потребителски опаковки: 6
- GTIN: 1 48 95229 11583 2
- Нето тегло: 4,32 кг

Размери на продукта

- Дължина на кабела: 200 см

Вътрешен кашон

- GTIN: 2 48 95229 11583 9
- Брой потребителски опаковки: 1

SPN7061WA/58

Акценти

6 гнезда

Превръща един контакт в шест, като дава възможност да включвате няколко устройства от един променливотоков контакт.

1 x Туре С порт

1 x Туре С порт, макс. 15 W изходна мощност

4 x Туре А порта

4 x Туре А порта, макс. 20 W изходна мощност

900 джаула защита от пренапрежение

Защитете ценното си електронно оборудване от случайни скокове на напрежение, които могат да бъдат причинени от мълния, двигател или енергиен генератор и т.н.

Защитени коаксиални връзки

Съединителите насочват коаксиалния сигнал през филтъра за защита от пренапрежение, за да бъде защитен от пренапрежение и краткотрайни пикове.

Двуполюсен превключвател

Превключва както в реално, така и в неутрално положение, за да осигури безопасна изолация на веригата за зареждане.

Захранващ кабел 2 м

Осигурява захранване на устройството, което може да е отдалечено до 2 м от контакта.

Ограничена гаранция в размер на 100 000 евро

За да защитите свързаните уреди в рамките на гаранционния срок на продукта. Ограничена гаранцията в размер на 100 000 евро.



Дата на издаване
2022-05-10

Версия: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72869
EAN: 48 95229 11583 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com