

Philips Cineos
DVD/SACD Home
Theater System med
neodym-diskantenheder

CINEOS

HTS9800W



Den ultimative biografoplevelse

Med overlegen lyd-kvalitet

Dette Home Entertainment-system, som er skabt med dygtighed og præcision, vil give dig en uovertruffen billed- og lydoplevelse. Systemet, som kan bruges med et hvilket som helst flat TV, kan passes perfekt ind i dit hjemms indretning, takket være muligheden for vægmontering og den trådløse funktion.

Uovertruffen lyd- og videokvalitet

- 6.1 Dolby Digital surround-biograflyd
- HDMI-udgang til digital High-Definition-video og digital lyd
- Video Upscaling forbedrer opløsningen med op til 1080i
- Bånddiskantenheder med neodym sikrer krystallklar lyd-kvalitet
- SACD-multikanal til total fordybelse i musikken

Design, der passer i dit hjem

- Trådløse baghøjtalere betyder færre kabler i rummet.
- Slankt og fleksibelt design, som kan monteres på væggen.
- Ultraslanke Flat Panel-højtalere, som matcher dit hjem



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** High Def (720p, 1080i), Video-upscaling, Video-upsampling

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- **Frekvenskurve:** 30-50.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >95 dB
- **Lydssystem:** Stereo, Dolby Digital (EX), DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- **Lydforbedring:** Digital Klasse-D forstærker, Diskant- og basregulering, Night-indstilling
- **Udgangseffekt (RMS):** 3x125 W (Front L/R/ Front Centre) + 2x85 W (Rear L/R) + 105 W (Rear Centre) + 150 W (Subwoofer)
- **Udgangseffekt (RMS) total:** 800 W
- **Equalizer-indstillinger:** Action, Klassisk, Koncert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Videotilstand), DVD-R, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio-CD
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Video afspilningssystem:** PAL, NTSC

Audio Playback

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, SACD-multikanal, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM, WMA
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-256 kbps og VBR
- **Diskafspilningstilstand:** Hurtigt frem/tilbage, CD-tekstvisning, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag et/album/alle, Shuffle-afspilning

Stillbilledafspilning

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Diasshow med MP3-afspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** FM-stereo, mW
- **Faste kanaler:** 20
- **RDS:** Stationsnavn
- **Automatisk digital indstilling**
- **Automatisk lagring**

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** AUX-indgang, Analog lyd venstre/højre ind, Komponent-video udgang - Progressive, Digital koaksial indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antenne, HDMI udgang, S-Video udgang, SCART I (CVBS, S-Video/RGB ud), TV ind (lyd, phono)

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Dansk, Norsk, Portugisisk, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russisk
- **Fjernbetjening:** Multifunktionel

Strøm

- **Strømforsyning:** 220-240 V, 50 Hz
- **Standby-strømförbrug:** <1 W
- **Strømförbrug:** 165 W

Højttalere

- **Satellithøjttalere:** To-vejs, Magnetisk afskærmet front, 4 gulvstandere, Trådløse baghøjttalere
- **Satellithøjttalerenheder:** 2 x 3" Full-Range basenhed, 4" bånddiskantenhed
- **Frekvensområde for satellithøjttalere:** 120 - 50.000 Hz
- **Satellithøjttaler-impedans:** 6 ohm
- **Centerhøjttalere:** To-vejs
- **Centerhøjttaler enheder:** 2 x 3" Full-Range basenhed, 4" bånddiskantenhed
- **Frekvensområde for centerhøjttalere:** 120 - 50.000 Hz
- **Centerhøjttaler impedans:** 6 ohm
- **Subwoofer-enhed:** 6,5" højeffektiv basenhed
- **Frekvensområde for subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Subwoofer impedans:** 4 ohm

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Brugervejledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, 1 x centerhøjttaler, 1 x subwoofer, 2 x front satellithøjttalere, 3 x surround-satellithøjttalere, Tilslutningskabel, FM-antenne, Skruer til vægbeslag x 2, Globalt garantibevis

Dimensioner

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 273 x 284 x 144 mm
- **Vægt:** 2,8 kg
- **Mål på centerhøjttaler (B x H x D):** 497 x 139 x 32 mm mm
- **Centerhøjttaler vægt:** 1,5 kg
- **Dybde på baghøjttalere:** 32 mm mm
- **Højde på baghøjttalere:** 139 mm
- **Vægt på baghøjttalere:** 1,5 kg
- **Bredde på baghøjttalere:** 497 mm
- **Mål på surroundhøjttalere (B x H x D):** 106 x 497 x 32 mm mm
- **Vægt på surround-højttalere:** 1,25 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 300 x 399 x 300 mm
- **Subwoofer vægt:** 12 kg
- **Mål på stander (B x H x D):** 240 x 830 x 240 mm
- **Standervægt:** 4,5 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 47,5 kg

Interessante produkter

6.1 Dolby Digital EX surround

Dolby Digital EX-dekodning er en ny teknologi, der fjører en ekstra følelse af rumlige detaljer og stærkere drama til den allerede fascinerende Dolby Digital 5.1-kanal lytteoplevelse. Den ekstra surround-kanal frembringer en endnu mere spændende, omsluttende surround-lydeffekt.

HDMI-udgang

HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI.

Video Upscaling op til 1080i

Med video-upscaling fjører du opløsningen af de SD-videosignaler (Standard Definition), som DVD bruger, til HD (High Definition), så du vil kunne se flere detaljer på et skarpere, mere virkelighedstro billede. Det resulterende HD-videoudgangssignal kan overføres til en HD-skærm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Trådløse baghøjttalere

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Bånddiskantenheder med neodym

Nyd den uovertrufne, naturlige og krystallklare lyd kvalitet med rundstrålende bånd-diskant med neodym-magnet. Dipoler, der udsender højfrekvent lyd i et fuldt 360° område, giver et meget åbent lydbillede med tydelig klarhed og fine detaljer i det høje toneleje. Det fjører surround-oplevelsen i et multi-kanal system yderligere. Det bemærkes især, når der lyttes til Super Audio CD-lyd, hvor klarheden i musikken er fremragende.

SACD-multikanal

Forberedt til SACD-multikanal. Dette nye musikformat sikrer dig musikgengivelse i ultra-høj kvalitet, 5.1-kanal surround-lyd og fuldstændig kompatibilitet med CD.



Udgivelsesdato
2009-01-21

Version: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com