



Philips
Słuchawki

Przetworniki 15 mm/otwarta
konstrukcja
Zaczep na ucho

SHS3300BK

Dodatkowe basy

zapewniają potężny dźwięk

Ciesz się brzmieniem basów ze słuchawek z nakładkami na uszy zaprojektowanymi dla Twojej wygody, stabilności i wydajności.

Zawsze gotowe do drogi

- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia

- Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
- Konturowe słuchawki nauszne zwiększają komfort i stabilność noszenia
- Asymetryczne przewody nie są na widoku

Muzyka dla Twoich uszu

- 27-milimetrowy przetwornik głośnika zapewnia dobrą jakość dźwięku
- Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie
- Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: otwarty
- Membrana: Mylarowa kopułka
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Typ: Dynamiczne
- Cewka drgająca: miedziany
- Pasmo przenoszenia: 12–22 000 Hz
- Średnica głośnika: 15 mm
- Czułość: 102 dB
- Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
- Impedancja: 32 ohm

Łączność WiFi

- Typ przewodu: miedziany
- Połączenie przewodowe: dwa równoległe, asymetryczne
- Wykończenie złącza: pozłacane
- Długość przewodu: 1.2 m
- Złącze: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 35.4 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 19.2 cm
- Waga brutto: 1.74 kg
- Wysokość: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Waga netto: 0.42 kg
- Waga opakowania: 1.32 kg

Udogodnienia

- Sposób noszenia: Zaczep na ucho

Karton wewnętrzny

- Długość: 18.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 8.6 cm
- Wysokość: 11 cm
- Waga netto: 0.0525 kg
- Waga brutto: 0.1782 kg
- Waga opakowania: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17 cm
- Rodzaj opakowania: Blister
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 2.6 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Waga brutto: 0.0452 kg
- Waga netto: 0.0175 kg
- Waga opakowania: 0.0277 kg

Design

- Kolor: Czarny

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 3,5 x 1,8 x 6,1 cm
- Waga: 0.0175 kg

Zalety

Przetwornik głośnika 27 mm

Niewielki, wygodny w noszeniu, ale wystarczająco duży, aby zapewnić czysty i mocny dźwięk, 27-milimetrowy przetwornik głośnika ma doskonały rozmiar do słuchania muzyki bez zakłóceń.

Otwory basowe

Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.

Wygodne elementy nauszne

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Konturowe słuchawki nauszne

Konturowe słuchawki nauszne pozostają na miejscu, nawet podczas ruchu, zapewniając jednocześnie doskonały dźwięk. To część znajdująca się za uchem i utrzymująca słuchawki na uszach.

Magnesy neodymowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

System przewodów asymetrycznych

Proste i efektywne rozwiązanie zapobiega splątaniu i pozwala na poprowadzenie przewodu za szyją zamiast pod brodą.

Przewód 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

