



Philips
Juhtmeta kõrvaklapid

6 mm elementide ja suletud
tagaosaga

Kõrvasisesed
6-tunnine esitusaeg

TASN503BK

Treenige nutikamalt.

Mis tahes ilmastikutingimustes.

Leidke oma rütm nende veekindlate juhtmeta kõrvasiseste spordikõrvaklappidega. Pulsimõõtja aitab teil igast treeningust maksimumi võtta. Kuus tundi mänguaega ja võimas heli lükkavad teid paremate tulemusteni.

6 tundi mänguaega. Pulsimõõtja.

- 6 tundi mänguaega pulsimõõtja kasutamisel.
- IPX5 veekindlustase. Vee- ja higikindel
- Kiirlaadimine. Laadige 15 minutit ja saage 1 tund lisaaega.
- Sisesehitatud pulsimõõtja.

Alates trennimuusikast kuni oluliste kõnedeni

- Nutikas ühendamine. Leidke automaatselt oma Bluetoothi seade
- 6 mm neodüümist kõlarielemendid
- Kajasummusega sisesehitatud mikrofoni selge heli jaoks
- Kasutajasõbralik nupuga kontrollimine
- Detailirohke suurepärase heli. Vapustav passiivne mürasummutus

Jõusaalist tänavateni

- 3 vahetatavat otsikut tagavad ideaalse sobivuse
- Pehmest kummist tiivakesed. Mugav ja kindel

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Suletud
- Kõlari läbimõõt: 6 mm
- Membraan: PET
- Näivtakistus: 16 oomi
- Magneti tüüp: NdFeB
- Sageduslik tundlikkus: 20 – 20 000 Hz
- Tundlikkus: 95 dB

Ühenduvus

- Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m

Väline papp-pakend

- Pikkus: 24.8 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 22.1 cm
- Kogukaal: 2.34 kg
- Kõrgus: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10086 9
- Kaal pakendita: 0.54 kg
- Pakendi kaal: 1.8 kg

Mugavus

- Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine, Kõne on ootel, Kõne tühistamine
- Helitugevuse regulaator
- Kõnehaldus: Kõne vastamine / lõpetamine, Kõne tühistamine

Sisepakend

- Pikkus: 11.5 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 10.3 cm
- Kõrgus: 16.2 cm
- Kaal pakendita: 0.0675 kg

- Kogukaal: 0.255 kg
- Pakendi kaal: 0.1875 kg
- GTIN: 2 48 95229 10086 6

Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumpolümeer
- Laetav
- Muusika esitusaeg: 6 tund(i)
- Ooterežiimi kestus: 100 tundi
- Kõneae: 6 tundi

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 15 cm
- Laius: 9.5 cm
- Sügavus: 3.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10086 2
- Kogukaal: 0.069 kg
- Kaal pakendita: 0.0225 kg
- Pakendi kaal: 0.0465 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 8 cm
- Laius: 8 cm
- Sügavus: 3 cm
- Kaal: 0.0145 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- USB-kaabel
- Kõrvaotsakud: 3 suurust

Disain

- Värvus: Mustad

UPC

- UPC: 8 40063 20053 1

Esiletõstetud

3 vahetatavat otsikut

Kolmes suuruses vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse.

6 tundi kuulamisega

Jookske kiiremini. Hüpake kõrgemale. Lööge tugevamalt. Saate 6 tundi mänguaega isegi siis, kui jälgite oma pulssi. Üks laadimine võtab aega 2 tundi.

Müra- ja kajasummutus

Nüüdsest on kõik telefonikõned kajast vabad. Meie akustiline kajasummutuse tehnoloogia tagab alati selge ja häireteta ühenduse.

Sisseehitatud pulsimõõtja.

Jälgige oma pulssi selle sisseehitatud pulsimõõtjaga. Kõrvaklapis olev andur jälgib täpselt teie pulssi. Nii teate, millal rohkem pingutada ja millal puhata, et saavutaksite iga treeningu ajal maksimumi. Seade ühildub teiste tervist ja treeninguid jälgivate rakendustega.

IPX5 veekindlustase.

Need spordikõrvaklapid on varustatud IPX5 veekindlusega, mis tähendab, et need peavad vastu ka pikaaegsele veega kokkupuutele. Higistage, treenige viimas või kandke neid isegi duši all.

Kiirlaadimine.

Laadimine võtab aega 2 tundi. Kui vajate lisaenergiat, annab 15-minutilise kiirlaadimine teile ühe tunni lisaega.

Nutikas ühendamine.

Kasutajasõbralike nuppude abil saate muusika pausile panna, kõnesid teha ja helitugevust muuta. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Bluetoothi sisselülitamisel on kõrvaklapid koheselt ühendamiseks valmis. Pärast ühendamist jätab kõrvaklapid meelde viimase seadme, millega neid ühendati.

Pehmed kummist tiivakesed.

Vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse. Paindlikud tiivakesed sobivad kindlalt teie kõrvadega. Vahet ei ole, kui palju te liigute, need spordikõrvaklapid jäävad sinna, kuhu need panite.

Kasutajasõbralik nupuga kontrollimine

Kasutajasõbralik nupp võimaldab lastel kergesti kõnesid teha, lugusid vahele jätta või muusikat pausile panna. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kõrvaklapi all olevad helitugevuse ja LED-valguse nupud on kergesti ligipääsetavad.

6 mm neodüümist elemendid

6 mm neodüümist kõlarielemendid

Detailirohke suurepärase heli.

Lülituge täppishäälestatud 6 mm draiverite abil kristallselgesse loomuliku heliga maailma. Teie sportlikud kõrvaklapid on loodud edastama rikkalike detailidega loomuliku heli – ükskõik, millist muusikat te ka ei kuulaks.

