

Philips Streamium
Wireless Music Center

Streamium

WAC700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



Zentrale Speicherung aller CDs

Speichern Sie Ihre gesamte CD-Musiksammlung auf einer 40 GB Festplatte und genießen den Sound in allen Räumen! Sie können sich in jedem Raum eine andere Musik anhören. Ihre Lieblingsmusik kann Sie auch auf Schritt und Tritt begleiten. Die Fernbedienung hat ein integriertes Display.

Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel

- Kabelloses Streaming zwischen Music Center und Station(en)
- Gleichzeitiges Musik-Streaming von mehreren Benutzern an bis zu 5 Stationen
- 40 GB Festplatte zur Speicherung und Wiedergabe von bis zu 750 CDs
- Kabelloses Streaming vom PC mit UPnP (Universelles Plug & Play)

Mühelose Navigation und Steuerung

- 2-Wege-Fernbedienung für benutzerfreundliches Navigieren
- Direkter Zugang zu Künstlern, Alben oder Playlisten
- Music Follows Me: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum
- Music Broadcast für die gleichzeitige Wiedergabe aller Sender

Beste Soundqualität

- Super Sound Panel für klare und tiefe Basstöne
- Class D Digital Verstärker für hochwertige Soundleistung

Erweiterbar

- 4 zusätzliche WiFi-Stationen



PHILIPS

sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Equalizer-Einstellungen:** Klassik, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- **Verbesserung der Soundqualität:** Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Equalizer, Incredible Surround, Treble & Bass Control, Digitaler Class "D" Verstärker, Intelligenter Equalizer
- **Musikleistung:** (80) W
- **Lautstärkeregelung:** Lautstärke erhöhen/verringern
- **Ausgangsleistung:** 40 W + 40 W Musikleistung

Lautsprecher

- **Integrierte Lautsprecher:** 2
- **Lautsprecher-Typen:** Panel mit tollem Sound, Integrierter Subwoofer, Nicht abnehmbar

Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** MP3, WMA, PCM
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Disc-Wiedergabemodi:** Nächste/Vorherige Titelsuche, Nächste/vorherige AlBUMsuche, 99 Titel programmierbar, Repeat/Shuffle/Programm, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf
- **ID3-Tag Unterstützung**
- **Lademechanismus:** Steckplatz
- **MP3-Bitraten:** 8 bis 320 kbit/s & variable Bitrate
- **WMA-Bitraten:** 16 - 128 kbit/s
- **Festplatten-Wiedergabemodus:** Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung, Unkomprimierte Titel
- **Festplatten-Streaming-Modus:** WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Abtastraten:** 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)

Audio-Aufnahme

- **Aufnahme-Medien:** Festplatte (HDD)
- **Aufnahmegeschwindigkeit:** 1 x, 4 x
- **Audio-Dateiformat:** MP3

Speichermedien

- **Integrierter Speicherplatz:** 40 GB

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** UKW

- Autom. digitales Tuning
- Automatische Installation der Sender
- **Anzahl der voreingestellten Kanäle:** 40

Anschlussmöglichkeiten

- **Audio-Cinch-Eingang:** Analoges Aux-Eingang (Center/Station)
- **Audio-Cinch-Ausgang:** Analoges Ausgang (Center)
- **Weitere Anschlüsse:** Ethernet
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Antenne:** UKW-Dipol
- **Kabellose Verbindungen:** Wireless LAN (802.11g)
- **Stromversorgung:** 220 V 50 Hz
- **Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play):** Aktiviert

Komfort

- **Displaytyp:** LCD, 128 x 96 Punktmatrix, 60,7 mm x 52,3 mm (Center)
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Weiß
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- **Digital Content Management:** DMM-Software enthalten
- **Eco Power Standby:** 1 W
- **Kopfhöreranschluss**
- **Wandmontageoption / Deckenmontage:** Wandmontage möglich

Zubehör

- **Kabel:** Ethernet-Kabel
- **CD-ROM:** Installations-CD-ROM, DMM-Software und Dienstprogramme.
- **Fernbedienung:** 2-Wege/6-Zeilen-Display
- **Batterien:** 4 x AAA
- **Garantiekarte:** Garantiekarte

Abmessungen

- **Gewicht des Versandkartons:** 9 kg
- **Produktabmessungen (B x T x H):** 608 mm x 175 mm x 303 mm
- **Gerätgewicht:** 7,7 kg
- **Kartonabmessungen (B x T x H):** 682 mm x 400 mm x 236 mm

Wichtige Produktinfos

Kabelloses Streaming

Über das kabellose Streaming können Sie sich das zeitraubende Herunterladen und Speichern großer Dateien in Ihrem Audiogerät ersparen. Ganz im Gegenteil, Sie können Ihre Lieblingstitel hören, wenn die Musik kontinuierlich an alle Musik-Stationen gleichzeitig übertragen wird. Ihre Musik wird dank Music Follows Me zum ständigen Begleiter im Haus - ohne erneutes Navigieren bzw. das erneute Starten der Wiedergabe. Music Broadcast übermittelt Ihre Wunschmusik gleichzeitig vom Center an alle Stationen. Und dank My Room, My Music, kann jedes Familienmitglied in jedem Raum mit einem Wireless Music Center bzw. einer Station seine Musik aus der Sammlung auswählen und wiedergeben.

Zugang für mehrere Benutzer

Mit dem Wireless Audio Center haben Familienmitglieder in fünf verschiedenen Räumen gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Lieblingsmusik zu hören.

2-Wege-Fernbedienung

Mit dieser 2-Wege-LCD-Fernbedienung von Philips können Sie auf Tastendruck mühelos durch Hunderte von Musiktiteln navigieren. Da auf dem 6-zeiligen Display Informationen nach Playlist, Album, Künstler, Musikstil oder Titel angezeigt werden, können Sie Hunderte von Dateien im Handumdrehen durchsuchen. Dieses intuitive Navigationssystem lässt sich mit einer Hand bedienen und garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Direkter Multimedia-Zugang

Kein langes Durchsuchen Ihrer CD-Sammlung, um Ihren Lieblingstitel eines bestimmten Künstlers zu finden! Mit der im Wireless Music Center von Philips integrierten intuitiven Benutzeroberfläche haben Sie Direktzugriff auf Ihre digitale Musiksammlung (max. 750 CDs), die auf der Festplatte gespeichert ist, und können gleich die jeweils gewünschte Musik nach Künstler, Album, Playlist, Musikstil oder Titel aufrufen.

Music Follows Me

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem Raum zuhause hören, ohne dass Sie einen bestimmten Titel für die Wiedergabe neu suchen müssen. Auf Tastendruck begleitet Sie Ihr Lieblingstitel auf Schritt und Tritt überall zuhause.

Music Broadcast - Party-Modus!

Mit dem Wireless Music Center sind Sie Ihr eigener DJ auf Ihrer Party und können Ihre Lieblingsmusik an alle kabellosen Musikstationen in den verschiedenen Räumen übertragen. Einfach perfekt für Partys!

Panel mit tollem Sound

Super Sound Panel ist ein innovativer Flat Panel-Lautsprecher mit modernster Technologie für eine hochwertige Audiowiedergabe bei einem flachen, kompakten Design.



Ausstellungsdatum
2007-11-06

Version: 1.0.0

12 NC: 9073 100 12633
EAN: 87 10895 88444 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Das Windows-Logo ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

* Aktuelle Kapazität geringer