



Philips
Вътрешно устройство

DVD

16x Презаписващо устройство

SPD6000FO

Просто превъзходни показатели

Двуформатно устройство за запис и принтер за етикети в едно

Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате възможността да създадете свой професионален надпис, отговарящ на спомените ви!

Станете свидетели на най-новите технологии

- Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL

Отлично качество

- Устройство с функцията LightScribe
- 16X върхова скорост на запис на DVD+R/-R
- DVD презаписващо устройство, поддържащо 16X DVD-R
- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск

Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост на DVD
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

Удобство

- CD и DVD записващо устройство и принтер в едно
- Просто поставете диска и го надпишете с помощта на ръководство от 3 стъпки

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Носители за съхранение на данни

- **Скорости на запис:** 16x на DVD+R, 40x CD-R, 2,4x на DVD+R DL, 8x на DVD-R
- **Скорости на четене:** 16x на DVD-ROM, 10x на DVD+R DL, 10x на DVD+R, 10x на DVD+RW, 10x на DVD-R, 10x на DVD-RW, 40x на CD-R, 32x на CD-RW
- **Капацитет на диска:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Носители за запис:** 8 см CD (само в хор. положение), CD-R, CD-RW, DVD+R, Двуслойни DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Скорости на презапис:** 4x на DVD+RW, 4x на DVD-RW, 24x CD-RW
- **Поддържани формати:** 8 см дискове, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-Rewritable, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Режими на запис:** Цял диск наведнъж (DAO), Фиксиран пакет, Multi Session (MS), Запис на повече данни (over-burn), Пакетен запис, Р ежим на небуфериран запис, По-сесии (SAO - Session at once), По-записи (TAO - Track at once), Променлив пакет
- **Формат на запис:** UDF and ISO 9660
- **Време за достъп (типично):** 120 мсек за CD, 140 мсек за DVD
- **Съвм. с клас за голямо съхранение:** да

Възможности за свързване

- **Други връзки:** 12 V DC вход, Аналогов аудио изход ляв/десен 2x, Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен

Удобство

- **Лесно инсталиране:** Plug & Play
- **Лесна употреба:** Ръководство "Как да..." по

стъпки

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** 4 монтажни винта, CD-ROM със софтуера и ръководството, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя, Дискове LightScribe

Софтуер

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Изисквания към системата

- **Капацитет на твърдия диск:** 500 MB
- **Операционна система на PC:** Windows® 2000 и XP
- **Процесор:** Pentium III 500 MHz или по-бърз
- **RAM памет:** 128 MB

Размери

- **Размери на изделието (ШxДxВ) инча:** 20x15x4 см
- **Тегло на изделието:** 0 95 kg

Мощност

- **Тип на адаптера:** Постояннотоков 5 V/12 V
- **Потребявана мощност:** 25 W

Технически спецификации

- **Влажност:** 5 - 90 %RH (без кондензация)
- **Диапазон на работната температура:** 5 - 50 °C
- **Стандарти на безопасност:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC стандарти:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Време на достъп:** CD: <120 мсек (типично), DVD: <140 мсек (типично)

Акценти на продукта

LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

Двухформатно устройство за +/- DL запис

Ново устройство, позволяващо запис на двуслойни носители +R и -R 8,5 GB

16X скорост на запис на DVD+R/-R

Върхова 16X скорост на запис на DVD+R и DVD-R дискове

Записващо устройство и принтер в едно

Технологията LightScribe добавя функцията печат на етикети към вашето записващо устройство за CD и DVD.

Лесно надписване

Просто поставете диска и устройството ще го надпише с желания от вас етикет. По този начин не само ще можете да запишете скъпите си спомени и музиката си в цифров вид, но и ще имате професионален надпис, вместо да надписвате на ръка.

Seamless Link

Seamless Link предотвава от повреждане на дисковете поради грешки при запис

Капацитет на съхранение 8,5 GB

Едностраничен двуслойен диск с капацитет на съхранение 8,5 GB



Дата на издаване
2007-08-03

Версия: 1.0

12 NC: 9082 100 08069
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com