

Philips
Klassiek DVD-
microsysteem

100W

MCD395



Bezeten van muziek

Ontspannen met geweldige muziek en films

U weet altijd precies wat nieuw en cool is, en dit klassieke 2-in-1 DVD-microsysteem voor DVD's, WMA-CD's en MP3-CD's is beide. U speelt heel eenvoudig al uw favoriete films en muziek. Home entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn.

Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX[®]-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 50 W RMS en 2 x 100 W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-CD's afspelen

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.

Directe aansluiting op USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS / 100 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Loudness, Dolby Digital

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Videoweergave

- DVD-regiocode: 2
- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Zoomen, Slowmotion, Beveiligingsniveaus voor kinderen, PBC, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 40
- Antenne: FM-antenne
- RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam, Radiotekst
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Composite video-uitgang (CVBS), Digitale, coaxiale audio-

- uitgang, Hoofdtelefoon (3,5 mm), Subwoofer-uitgang, S-Video-uitgang
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks
- Schermtype: LCD-display

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y)
- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 9,9 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 152 x 257 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 228 mm
- Diepte hoofdunit: 285 mm
- Breedte van de verpakking: 494 mm
- Hoogte hoofdunit: 228 mm
- Hoogte van de verpakking: 371 mm
- Breedte hoofdunit: 152 mm
- Diepte van de verpakking: 275 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG



Publicatiedatum
2017-08-02

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com