



Philips Prestigo
萬能遙控器

PRESTiGo

SRU8008

更多功能，更加方便。

全彩色圖示便於輕鬆導覽和選擇。控制多達 8 種裝置，如電視機、DVD(R)-HDD、VCR、衛星接收器、調諧器、有線等。

適用於大部份裝置和品牌的單一遙控解決方案

- 透過一個遙控器控制電視機、VCR、SAT、DVD、調諧器、CD、AMP 和接收器
- 適用於大部份裝置和品牌的紅外線代碼資料庫

智能直接使用

- 易讀 1.4 吋彩色 LCD 顯示
- 提供旋轉遊標控制，實現快速功能表導覽
- 透過點按下按鈕即可控制多個裝置的活動
- 背光 LCD 熒幕，以便你在昏暗環境中使用

快速、簡便的安裝

- 安裝過程中勿需使用手？
- 方便地從其他遙控進行紅外線學習
- 輕鬆新增和標記附加功能

PHILIPS
sense and simplicity

規格

便利

- 受支援的裝置：電視，錄影機，DVD，SAT，電線，CD/MD，接收器，AMP，家庭影院，DVR，AudioSet，數字媒體接收器，DVB-T/S，DVD 數碼錄影機，DVDR-HDD 組合，DVD-VCR 組合，遊戲控制台，HTS，PC，投影機 (IR)，PVR，錄音帶，選台器，TV-DVD 組合，TV-VCR 組合，TV-VCR-DVD 組合
- 活動數目：8
- 可編排巨集：是，8
- 電力不足指示燈：是
- 顯示類型：LCD
- 安裝方便：自動搜尋
- 按鍵數目：45
- 熒幕操作系統語言：荷蘭文，英文，法文，德文，意大利文，俄文，西班牙文
- 手冊使用的語言：英語、法語、德語、荷蘭語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、俄語、土耳其語、瑞典語、挪威語、芬蘭語
- 滾輪裝置：是

紅外線功能

- 操作距離：33 呎 (10 米)
- 學習紅外線代碼：是
- 資料庫內的品牌數量：超過 1100

- 載波頻率範圍：19kHz - 455 kHz
- 傳動角：90 度

功率

- 電池數量：3
- 電池類型：AA / LR6 鹼性電池
- 省電控制：自動開 / 關

外盒

- 產品包裝數目：2
- 總重量：1,22 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：33 x 17,1 x 9,6 厘米
- 淨重：0,298 千克
- 淨機身重量：0,922 千克

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 40584 7
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：模型
- 貨架佈置類型：模型
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：15,75 x 31,95 x 4,7 厘米
- 總重量：0,535 千克
- 淨重：0,149 千克
- 淨機身重量：0,386 千克

產品特點

1.4 吋彩色顯示

1.4 吋 (96 x 67 像素) 彩色 LCD 顯示具有透視性，可讓您輕鬆讀取熒幕上的內容。

直觀旋轉式遊標

遊標中配備旋轉滾輪，可讓您按順時針和逆時針方向導覽設定功能表和裝置頁面。

引導安裝

與其他通用遙控器的不同之處在於，其他遙控器需要輸入三位數字碼才能識別品牌與裝置，而這種遙控器併入了用於裝置設定的內置分步使用說明，適用於任何品牌。

學習功能

學習功能是指透過遙控，從其他待用的遙控裝置捕捉與儲存紅外線訊號的過程。如果裝置代碼未包含在內置資料庫中，只要簡單地指向裝置，便可從原始遙控訊號進行學習。

通用紅外線代碼資料庫

通用紅外線代碼資料庫是指特殊遙控器內置的紅外線碼資料庫。透過此功能，遙控器不用記憶個別訊號即可控制你的設備。你只需為想要控制的裝置選擇資料庫中正確的紅外線代碼，便幾乎可以控制目前市面上所有影音系統元件，不限廠牌與型號。

新增附加功能

新增和標記功能得到改善，使得新增附加功能更為輕鬆、快捷。因此，您再也不會遺失任何功能。

基於活動的用戶介面

基於活動的控制功能將常用功能集成至如「看電影」或「聽 CD」的活動中，而勿需逐個操作組件。選擇「看電影」後，最終用戶不再需要單獨操作各個設備，如 DVD 播放機、電視機和多媒體接收器；相反，只需按下按鈕即可完成所有必要指令，開始觀看電影：開啟電視機和擴音器並選擇正確的輸入，然後開啟 DVD 播放機即可開始播放。

熒幕背燈

背光的特性是照亮 LCD 熒幕或鍵盤，以便於黑暗中使用。兩個最常見的背光類型包含 LED 與冷光 (Electroluminescent)。有 LED 的遙控背光較明亮，但會閃爍不均勻的黃或綠光，而冷光面板則發出藍色、白色或綠光，較為柔和。



出版日期 2009-12-02

版本：4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com