



Draadloze muziek

Oplaadbaar

Stelt u zich eens voor, geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit.

U vergeet dat u hem draagt!

- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De perfecte draadloze luisterervaring

- ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen
- De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid

Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Keuze uit twee kanalen om interferentie te minimaliseren
- Minder kosten dankzij het gebruik van oplaadbare batterijen

Philips
Draadloze HiFi-
hoofdtelefoon

FM-transmissie
Oplaadbaar

SBCHC8440



PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 100 dB
- Diameter van luidspreker: 32 mm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Zenderscheiding: >30 dB
- Piloottoonfrequentie: 19
- Effectief bereik: 100 m
- Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulatie: FM
- Aantal kanalen: 2

Comfort

- Oplaadindicator batterij
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Dubbele PLL
- Gebruiksduur: +/- 15 uur
- Automatisch uitschakelen

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/ 200 mA

Omdoos

- EAN: 87 10895 82215 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Brutowicht: 5,12 kg
- Omdoos (L x B x H): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Nettogewicht: 3,69 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,43 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 80706 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Brutowicht: 0,848 kg
- Nettogewicht: 0,615 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,233 kg

Kenmerken

Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Licht ontwerp

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Automatische niveauregeling

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

Luidspreker van 32 mm

De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvormen voor nodig is.

Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

Twee transmissiekanalen

Omdat u kunt kiezen uit twee transmissiekanalen, bent u verzekerd van een goede geluidskwaliteit. U kunt namelijk altijd overschakelen naar het kanaal met de beste ontvangst.

Oplaadbaar systeem

De hoofdtelefoonset bevat voorzieningen voor het opladen van de batterijen.



Publicatiedatum
2017-03-09

Versie: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com