

Philips  
Micro-Hi Fi-system

MP3/WMA

MCM720



## Digital musik med USB Direct

På ett sofistikerat sätt med fantastiskt ljud

Ett system som utstrålar finess och kvalitet och är särskilt utvecklat för dig som uppskattar det absolut bästa när det gäller teknik och stil. Med USB Direct kan du spela upp och fjärstyra MP3-/WMA-filer från din bärbara spelare.

### Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

### Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre bas
- Incredible Surround™ för ett större ljud
- 2x50 W RMS och 2x100W musikeffekt

### Starta dagen som du vill

- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet
- Väcknings- och insomningsfunktion
- Logikstyrt kassettdäck

### Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- **Uteffekt:** 2x100 watt musikeffekt
- **Uteffekt (RMS):** 2 x 50 W
- **Ljutförbättring:** Incredible Surround, Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

### Högtalare

- **Huvudhögtalare:** 2-vägs, Basreflexhögtalare, 4 tums woofer, Piezo tweeter, Löstagbara högtalargaller

### Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- **Skivuppspelningslägen:** Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- **Typ av laddare:** Toppmatad
- **Kassettdäcksteknik:** Logik
- **Kassettoppspelningslägen:** Elektronisk hastighetskontroll, fullständigt automatiskt stopp, Räkneverk för kassett
- ID3 Tag Support

### Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** Kassett
- **Bandinspelningsförbättring:** Synkroniserad insp. av CD till band, Timer för inspelning från mottagare, Automatisk inspelningsnivå

### Mottagare/mottagning/överföring

- **Radioband:** FM-stereo, MW

- Automatisk digital kanalsökning
- **RDS:** Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka
- **Kanalförinställningar:** 40
- **Mottagarförbättringar:** Autospara

### Anslutningar

- **Aux-in:** Line-in
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Andra anslutningar:** FM-antenn, MW-antenn
- **USB:** USB-värd

### Praktiskt

- **Larm:** CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Bandlarm, Insomningsfunktion
- **Klocka:** På huvudskärmen
- **Eco Power-vänteläge:** 1 watt
- **Skärmtyp:** VFD-display

### Tillbehör

- **Tillbehör:** FM/MW-antenn
- **Fjärrkontroll:** 21-tangenter

### Storlek

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 175 x 252 x 305 mm
- **Huvudhögtalarens mått (B x H x D):** 170 x 252 x 214 mm
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 528 x 351 x 400 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 10 8 kg

## Produktfördelar

### USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska färförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

### Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

