



Philips
HD-медиаплеер

DVB-T
HDMI
Порт USB 2.0

HMP2500T

Ваш ключ к миру цифровых развлечений

со встроенным цифровым ТВ-тюнером

Откройте для себя целую вселенную мультимедиа благодаря HD-медиаплееру Philips. Смотрите цифровое видео и фотографии и воспроизводите музыку непосредственно на телевизоре. А с помощью встроенного тюнера DVB-T/T2 вы также сможете смотреть программы цифрового телевидения.

Доступ к трансляциям в цифровом формате

- Встроенный тюнер DVB-T2 для приема телесигнала высокой четкости без телеприставки
- Электронный гид телепередач для отображения программы передач
- Процесс записи упрощен благодаря экранному телегиду

Увидеть больше

- Просматривайте фотографии в различных форматах
- Воспроизводите видео в различных форматах

Чувствовать лучше

- Цифровой разъем HDMI — простое подключение через один кабель
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска

PHILIPS

Особенности

Видео в различных форматах

Наслаждайтесь просмотром видео в самых различных форматах, в том числе в таких форматах высокой четкости, как MPEG 1/2/4 (MPEG 4 часть 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V без необходимости выполнять преобразование файлов. Просто нажмите кнопку воспроизведения и наслаждайтесь видео в превосходном качестве и с объемным звучанием.

Фотографии в различных форматах



Наслаждайтесь просмотром фотографий в самых различных форматах, в том числе JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP и HD JPEG непосредственно на экране ТВ! Превратите гостиную в фотогалерею и

поделитесь чудесными воспоминаниями с друзьями и близкими.

Встроенный тюнер DVB-T2



Встроенный цифровой тюнер позволяет принимать каналы цифрового и наземного телевидения высокой четкости без дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь качественным телевидением без лишних проблем.

Электронный гид телепередач

В электронном гиде телепередач (EPG) можно просмотреть информацию о программе

HDMI для простого подключения A/B

Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука

при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видео интерфейсом).

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас потребуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

Записывать телепередачи легко

Чтобы запрограммировать запись, просто выберите канал, программу, сериал или жанр, который хотите записать, указав нужный объект при помощи экранного телегида.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Разъемы на передней панели: USB
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, CVBS и аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Вход радиоантенны/ТВ-выход

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T, DVB-T2

Внешняя упаковка

- Длина: 29,5 см
- Количество потребительских упаковок: 5
- ширина: 23 см
- Вес брутто: 3.635 кг
- высота: 18,5 см
- GTIN: 1 87 12581 67264 2
- Вес нетто: 2.735 кг
- Вес упаковки: 0,9 кг

Комфорт

- Языки экранного меню: Английский, Русский
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Поддержка субтитров: .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 8 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Размеры упаковки

- высота: 16,4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 21,5 см
- Глубина: 5,5 см
- Количество изделий в упаковке: 1

- EAN: 87 12581 67264 5
- Вес брутто: 0,68 кг
- Вес нетто: 0,547 кг
- Вес упаковки: 0,133 кг

Габариты изделия

- высота: 4,35 см
- ширина: 18 см
- Глубина: 14 см
- Вес: 0,448 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Инструкция по эксплуатации

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, AAC, Dolby Digital Plus
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Увеличение частоты дискретизации, Smart Picture, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, PNG
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Увеличить

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: MPEG2, H.264, MKV, XviD, AVI, MPEG1, MPEG4
- Улучшение видеоизображения: Повышение качества видео

