

Philips
Reproductor de CD
portátil

AX3301



Compacto y a prueba de saltos

¿Buscas un reproductor de CD funcional y moderno? AX3301 es la solución, un reproductor compacto y moderno con una exclusiva estructura óptica y gran variedad de colores para que la música te resulte aún más divertida.

Diseño estético

- Reproductor de CD portable de diseño delgado redondo y compacto
- Exclusivo armazón animado para mayor diversión

A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen
- Aurífonos con un práctico control de volumen

Disfrutá de todo tipo de discos

- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Retroalimentación acústica
- **Conversor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Potencia de salida:** 2 x 5 mW RMS
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves digital
- **Control de volumen:** digital

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 30 pistas, Avance y retroceso rápido, Retención, Introscan, Repetir reproducción, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproducción aleatoria
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45

Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** estado de la batería, Funciones de

CD, DBB, ESP, hora, pista

Accesorios

- **Audífonos:** SBC HE225 (con control de volumen)
- **Accesorios incl.:** manual de usuario

Dimensiones

- **Dimensiones de Ebox (An x Al x Pr):** 0 x 0 x 0 mm
- **Armazón:** Estructura resistente al calor, Hoja lenticular
- **Dimensiones de la caja principal:** 168 x 315 x 223 mm
- **Peso de la caja principal:** 2,5 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 203 x 305 x 58 mm
- **Tipo de empaque:** Clamshell
- **Dimensiones prod. (An x Pr x Al) pulg.:** 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg

Potencia

- **Tiempo de rep. de batería de CD:** 20
- **Tipo de batería:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Características destacadas

Redondo, delgado y compacto

Armazón óptico animado

ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor esté expuesto a golpes y saltos mientras corrés o te movés. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser automáticamente para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves digital

El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias de graves. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que se produzcan distorsiones, lo que permite obtener un nivel óptimo de graves. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.

Audífonos con control de volumen

Reproduce CDs, CD-Rs y CD-RWs



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 1.0

12 NC: 9073 101 01343
EAN: 87 10895 82488 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com