

Philips
lettore DVD

1080p HDMI
DivX Ultra

DVP3980



Goditi filmati ad alta definizione

con HDMI 1080p ad altissima definizione

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Facile da configurare e da usare

- I comandi EasyLink consentono di controllare tutti i prodotti EasyLink con un solo telecomando

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

Da vita ai tuoi video

- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo

PHILIPS

In evidenza

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati,

audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Riproduce tutti i formati

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.



Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alza ris. video, Upscaling Video (720p, 1080i/p)

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 90
- Distorsione e rumore (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Sistema audio: Dolby Digital

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2
- Sistema riproduzione videodischi: PAL

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Miglioramento dell'immagine: Ruota, Zoom,

Presentazione

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Component Video progressiva, Uscita coassiale digitale, Uscita HDMI, Scart

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Chiave elettronica, Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Alimentazione

- Alimentazione: 230V, 50 Hz
- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo audio/video, Telecomando, Manuale dell'utente, Cavo alimentazione, Guida rapida, Foglio di garanzia

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 37 x 210 mm

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, MP3



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 38485
EAN: 87 12581 40814 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com