



DCP850



iPod, DVD ve SD karttan video izleyin

8,5" genişliğindeki döner ekranda DVD ve iPod videolarınızın keyfini çıkarın. Bu şık ve kompakt Philips DCP850'de bellek kartınızdaki dijital fotoğraflarınızı veya DivX filmlerinizi izlemenize olanak sağlayan bir SD/MMC bellek kartı okuyucu da bulunmaktadır.

Çeşitli kaynaklardan video ve fotoğraf keyfi

- iPod'unuzu çalın ve şarj edin
- Gelişmiş görüntüleme esnekliği için 8,5" dönebilen renkli LCD panel
- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- SD/MMC kart okuyucu ile filmleri ve fotoğrafları görüntüleyin

AV eğlencesinde son nokta

- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Hareket halinde rahatlığınız için tasarlandı

- Dahili pil sayesinde ince ve hafif tasarım
- Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda
- AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu dahildir

PHILIPS

Özellikler

iPod'unuzu çalın ve şarj edin

iPod'unuzu çalın ve şarj edin

DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

SD/MMC kart okuyucu

SD/MMC kart okuyucu ile filmleri ve fotoğrafları görüntüleyin

Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol

prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

Dolby Dijital

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Çapraz ekran boyutu (inç): 8,5 inç
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 250:1
- Etkin izleme alanı: 187,2x105,3mm
- Piksel aralığı: 0,13 (G) x 0,245 (Y)
- Tepki süresi (tipik): 30 ms

iPod uyumlu

- Aşağıdakilerle uyumludur: 5. Nesil iPod

Çoklu Ortam Uygulamaları

- Bellek Kartı Erişimi: SD/MMC kart yuvası

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Picture CD
- Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3
- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Ses

- Çıkış Gücü: 300 mW RMS (dahili hoparlörler)

- Sinyal gürültü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)

Bağlanılabilirlik

- DC girişi: 9 V
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi

Güç

- Pil Tipi: Dahili pil, LI Polimer

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: 35 tuş
- AC/DC Adaptörü: (100-240v, 50/60Hz)
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Kablolar: 1 x AV Kablosu
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce/Fransızca/İspanyolca

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 262 x 272 x 284 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 4,7 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 274 x 254 x 84 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 210 x 39 x 178 mm
- Ürün ağırlığı: 1,1 kg



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 000 32238
EAN: 87 12581 35000 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com