



Philips Fidelio  
Kõrvapealsed juhtmevabad  
kõrvaklapid

#### Müra summutus Pro+

Loomulik, tasakaalustatud heli  
Esmaklassiline naha disain  
38 tundi mänguaega



L3

## Minge muusikasse – ükskõik, kus te olete.

Mis oleks, kui saaksite alati viibida ideaalses kohas, kuulates lemmikmuusikat? Peenelt häälestatud draiverid, suurepärase aktiivse müra summutus ja õige istuvus annavad täiusliku kuulamiskeskonna. Kus iganes viibid.

#### Terav heli, tähelepanu kõrvale juhtimine

- Philips Fidelio. Loodud erakordseks jõudluseks
- 40 mm draiverid. Loomulik, tasakaalustatud heli
- Tiptasemel aktiivne müra summutuse hübriidtehnoloogia

#### Kvaliteet igas detailis

- Kujundatud kuulamiseks. Tiptasemel disain
- Mäluvahuga klappide padjandid. Alati täiuslik sobivus
- Luksuslik Muirheadi nahk. Jätkusuutlikult toodetud
- Kahekordne mikrofoni kristallsete kõnede jaoks. Parda hääljuhtimine

#### Märkamatu igal viisil

- Puuetundlikud nupud. 38 tundi mänguaega (32 tundi koos aktiivse müra summutusega)\*
- Infrapunaandur. Kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub
- Ühendage mis tahes allikaga. Juhtmevaba või traadiga
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Ühe puutega sidumine. Google Fast Pair\*

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Philips Fidelio



Kuuldavast helist kuni kasutatud materjalideni on need üle kõrva katvad suletud tagaosaga juhtmevabad kõrvaklapid valmistatud sellisel, et viia teid sügavuti muusikasse. Pole tähtis, mis on teie pea suuruse või kuju, pehmed mäluvahuga kõrvaklapi padjandid sobivad tihedalt ja kõrvaklappide äravõtmisel muusika peatub.

### Loomulik, tasakaalustatud heli



Nende Hi-Res Audio sertifitseeritud kõrvaklappide täiuslikult häälestatud draiverid tagavad kauniit tasakaalustatud heli olenemata sellest, kas ANC on sees või väljas. Bassitoonid on sügavad ja mõjuvad, samas mitte liigselt pealetungivad. Keskmise sagedusala toonid on täidlased ja pehmed. Kõrgsagedus sillerdab detailides.

### Hübriidne aktiivne mürasummutus



Kuulake täiuslikku helitugevust kus tahes viibides. Adaptiivne mürasummutus kasutab soovimatute helide filtreerimiseks ühte välist mikrofoni ja ühte sisemist mikrofoni, pakkudes

võimalust muusikasse süüvida. Teadlikkuse režiim võimaldab teil vajaduse korral maailm helides tagasi tuua.

### Kristallselged kõned



Kaks mikrofoni igas kõrvaklapis keskenduvad teie hääle kõlale, summutades täielikult ümbritseva müra. Täielikult integreeritud Google Assistant ja Alexa aitavad teil esitada oma lemmiklugude loendeid kohe, kui te seda palute.

### Puutetundlikud nupud



Täislaadimine annab teile rohkem kui ühe päeva täis muusikat ja kiire 15-minutilise laadimine pakub teile 6-tunnist esitusaega. Kõrvaklappide padjanditel on puutetundlikud juhtnupud muusika ja kõnede jaoks ning ANC-nupud, klappe saab hõlpsaks hoiundamiseks ka lamedaks klappida.

### Kujundatud kuulamiseks



Kerge alumiinium ja vastutustundlikult hangitud Muirheadi nahk tagavad, et need juhtmevabad

kõrvaklapid on nii tunnetuslikult kui ka akustiliselt esmaklassilised. Kõrvaklapi alumiiniumrõngad on matt-tumedast satiinist, millel on reljeefne Philips Fidelio kaubamärk. Kõrvaklappide äravõtmisel peatub muusika automaatselt.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus



Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab reguleerida müra summutamise taset, valides eelseadistatud ANC-režiimide vahel. Samuti on sellel spetsiaalne ekvalaiser, saate rakenduse abil voogesitatavat muusikat juhtida või lauluteabele juurde pääseda.

### Google Fast Pair\*



## Fast Pair

Google Fast Pair võimaldab teil siduda oma kõrvaklapid ühilduva Androidi seadmega vaid ühe puudutusega. Kui kõrvaklapid on teie Androidi seadme lähedal, küsitakse teil automaatselt, kas soovite ühendada.



# Spetsifikatsioon

## Heli

- Näivtakistus: 16 oomi
- Kõlari läbimõõt: 40 mm
- Tundlikkus: 103 dB (1k Hz)
- Sagedusvahemik: 7-40 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
- Suure eraldusvõimega heli
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

## ANC funktsioonid

- ANC (aktiivne müra summutus)
- ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro+
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC mikrofon: 4 mikrofoni

## Kaugside

- Kõnemikrofon: 2 mikrofoni
- ENC mikrofon

## Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,1
- Toetatud kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Eemaldatav juhe
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth
- Mitmepunktiline ühendus
- Juhtmevaba
- Kõrvaklappide pesa: 2,5 mm

## Mugavus

- Google Fast Pair
- Automaatne paus (IR andur)
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Automaatne väljalülitumine
- Helitugevuse regulaator
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

## Disain

- Värvus: Mustad
- Kandmisstiil: Peapael
- Klapitav disain: Ühtlane
- Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa
- Kõrvakinnitusmaterjal: Sünteetiline nahk

## Võimsus

- Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 32 h\*
- Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 38 h\*

- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 800 mAh
- Kõneae: 38 tundi
- Laadimisaeg: 2 h
- Kiirilaadimise aeg: 15 minutit tagab 6 tundi kasutusaega
- Patareide arv: 3 tk
- Aku kaal (kokku): 10,1 g
- Laetav

## Häälassistent

- Häälassistenti tugi
- Häälassistenti aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistentiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant

## Tarvikud

- Audiokaabel: 2,5-3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,2 m
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 m
- Adapterid kuuluvad komplekti: Lennukiadapter
- Muu: Tugevast materjalist kott, 1 tk
- Kiirjuhend

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Kaal: 0,36 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Toodete arv komplektis: 1
- Kogukaal: 1,068 kg
- Kaal pakendita: 0,387 kg
- Pakendi kaal: 0,681 kg
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Rippuv

## Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 3
- Outer carton (L x L x K): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Kogukaal: 3,655 kg
- Pakendi kaal: 2,494 kg
- Kaal pakendita: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Väljalaske kuupäev  
2023-08-24

Versioon: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782  
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google on Google LCC kaubamärk. Google Fast Pair ei ole saadaval kõikides riikides ja keeltes.

\* Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.