

Philips  
Mini sistema Hi-Fi con MP3



FWM143

## Escucha tu música favorita en MP3 y CD con un sonido excelente

Sácale el mayor partido a la música con la minicadena Hi-Fi Philips FWM143 con sistema de altavoces Bass Reflex de 2 vías para obtener un sonido excelente. Optimiza los ajustes del sonido ajustando el balance para diferentes estilos de música con el Control digital del sonido.

### **Enriquece tu experiencia acústica**

- Potencia de salida total de 2 x 20 W RMS
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

### **Disfruta continuamente de tu música favorita**

- 10 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio
- Pletina de casete estéreo

### **Ajustes de sonido personalizados**

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 40 W
- Potencia de salida: 800 W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido

## Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex
- Número de altavoces: 2

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Número de discos: 1
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior/siguiente, Avance/retroceso rápido, Programable de 20 pistas, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tecnología de pletina de casete: Mecánica
- Número de pletinas: 1

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA

- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena AM

## Cómodas funciones

- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador

## Accesorios

- Manual de usuario: 16 idiomas
- Accesorios incluidos: Antena AM, Mando a distancia, \*Adaptador de patilla plana, Antena FM/OM
- Folleto de garantía: Versión global
- Guía de config. rápida
- Mando a distancia: 20 botones
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 190 x 292 x 183 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incluido embalaje: 9,5 kg

## Potencia

- Alimentación: 200-240 V
- Consumo en modo de espera: 1 W

# Destacados

## Sistema Bass Reflex de 2 vías

Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante

## 10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Sintonizador FM/AM

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

## Pletina de casete estéreo

Pletina de casete estéreo

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Fecha de emisión  
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014  
EAN: 87 12581 40373 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)