



Philips
тонколона за поставяне

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
10 W, работи на батерия или
захранване

DS3205

Звук, който подхожда на вашия дом

Съвместима с iPhone 5 и с най-новите модели iPod чрез съединителя Lightning, тонколоната за поставяне DS3205 възпроизвежда музиката от вашия с iPod/iPhone с кристално чист звук. А възможностите за захранване от мрежата или от батерия ви дават максимална гъвкавост.

Кристално чист звук

- DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки басы при всяко ниво на звука
- Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- Обща изходна мощност 10 W RMS

Еlegantни и компактни

- Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот
- 360-градусова конструкция за прекрасен вид под всеки ъгъл

Авангардна универсалност

- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде
- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning



Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизведате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Динамично усилване на басите (DBB)



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в

целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Неодимови високоговорители

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добро възпроизвеждане на басите и чисто балансирано качество на звука.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се

осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколоната. Philips просто ви дава по-добър звук.

360-градусова конструкция

360-градусова конструкция за прекрасен вид под всеки ъгъл

Захранване от батерии или от мрежата

Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде

Компактна конструкция

Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Обща изходна мощност 10 W RMS

Обща изходна мощност 10 W RMS



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 10 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Захранване

- Тип батерия: Размер AA (LR6)
- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Брой батерии: 4
- Живот на батерията: 8 час(а)

Размери

- Тегло с опаковката: 1,33 кг

- Размери на изделието (ШхДхВ): 224 x 120 x 162 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 240 x 145 x 240 мм
- Тегло на изделието: 1.1 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 4.0.7

EAN: 87 12581 67812 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com