

Philips
2.0 多媒體喇叭

MMS321



令人驚嘆的音效與風格

強勁的低音壓力驅動器

從聚酯薄膜高音喇叭到強勁的低音壓力驅動器，MMS 321 會從每個角落傳送出色音質。獨特表層設計配以表現提升的不銹鋼材料，僅從兩個喇叭便可為你送出重低音音效。

頂級低音效果

- 強勁的低音壓力驅動器
- 動態低音增強效果 - 帶來最深沉、豐厚的低音

連接到你的所有設備

- 最適合 MP3、電腦、電視、CD 等

多媒體聲音感官享受

- 由聚酯薄膜製成的高音喇叭，可提供高清晰度 (HD) 的聲音
- 擁有高強度釹磁石的鋁質驅動器

現代設計

- 不銹鋼設計與支架 - 集出色表現與風格於一身

PHILIPS

規格

音效

- 頻率響應: 50 - 20.000 赫
- 音樂功率: 80 瓦
- 輸出功率 (RMS): 2 個 20 瓦
- 音量控制: 類比音量控制
- 線: 有線
- 音效增強: 動態低音增強效果, 高音增強效果
- 低音優化: 是
- 低音增強功能: 動態低音增強效果
- 喇叭增強功能: 防磁 LSB

喇叭

- 喇叭增強功能: 防磁 LSB
- 2 個 50 毫米低音喇叭: 鋁質
- 鋁質錐盆: 是
- CD 高音喇叭 (Tweeter): 是
- Mylar dome: 是
- 鈹質磁性系統: 是

連線

- 纜線長度: 1.8 米
- 連接器: 3.5 毫米立體聲

便利

- 電源已開指示燈: 是

電源

- 電源 LED 指示燈: 藍色



包裝內容

- 衛星數目: 2
- 放大器: 是
- 3.5 毫米立體聲電線: 是
- 快速安裝指南: 是

包裝資料

- 高度: 309 毫米
- 長度: 326 毫米
- 闊度: 176 毫米
- 數量: 1
- 12NC: 908210004471
- EAN/UPC/GTIN: 8710895882347
- 總重量: 3.5 千克
- 淨機身重量: 0.5 千克

外箱

- EAN/UPC/GTIN: 8710895895286
- 12NC: 908210004471
- 數量: 2
- 淨機身重量: 0.9 千克
- 總重量: 8.54 千克
- 長度: 369 毫米
- 闊度: 346 毫米
- 高度: 329 毫米

產品特點

強勁的低音壓力驅動器

獨特設計讓你即使在兩個體積輕巧的喇叭中亦可得到虛擬的重低音喇叭體驗。設計緊湊的重低音部件內置於喇叭當中。

動態低音增強效果

創新技術讓輕巧的喇叭呈現出難以置信的深沉、豐厚低音效果。動態低音增強效果可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！

最適合 MP3、電腦、電視等

將喇叭連接至所有聽筒。享受 MP3 機、電腦、電視、CD、DVD 及所有多媒體產品的一種絕佳方式。

聚酯薄膜高音喇叭

對偶式半球形高音喇叭的這種獨特聚酯薄膜，可帶來不可思議的聲音清晰度。由於完美重現了整個高音音域，音樂可變得更為逼真，電影聲音亦不會失真。

鋁質驅動器

這些鋁質驅動器擁有高強度鈹磁石。優質材料配以頂級設計，確保其在整個音域中表現穩定。

不銹鋼設計與支架

時尚的喇叭外殼與支架由不銹鋼材料製造，可提高產品的耐用程度與視覺效果，以一種時尚的方式增強頂級的喇叭聲音表現。



出版日期 2013-05-10

版本: 3.1.6

12 NC: 9082 100 04471
EAN: 87 10895 88234 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com