

Bediening vanaf elke gewenste locatie



Met NetX, de ideale aanvulling op het draadloze bedieningspaneel van iPronto, wordt het bereik van de bediening enorm vergroot.

De complete bedieningsoplossing

- Eén bedieningspunt voor home automation-systemen
- FM gaat door muren

Sluit aan op draadloze netwerken

- Optionele IR-uitbreidingsmodule voor een breder bedieningsbereik
- Geïntegreerde WiFi-aansluiting voor draadloos netwerken

Eenvoudig te installeren

- Voer met één druk op de knop een hele reeks opdrachten uit
- Snelle installatie via een intelligente installatiewizard



PHILIPS

Technische specificaties

Connectivity

- Draadloos LAN: 802.11b
- Encryptie/beveiliging: WEP 128-bits
- Netwerkmodus: DHCP, Vaste IP
- IR-zenderaansluitingen: 4

Mogelijkheden met infrarood

- Bedieningsafstand: 10 m
- LED's: 5
- IR-zenderaansluitingen: 4

Aanpassing

- Bewerkingstoepassing op PC: iProntoEdit

Voeding

- Netstroom: AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz 100 mA

Afmetingen

- Hoeveelheid per omdoos: 1
- Afmetingen van product (B x H x D): 160 x 85 x 33 mm
- Gewicht van het product: 0,2 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): +5 °C/+45 °C

Accessoires

- AC/DC-adapter: 5 V 3 A
- Dubbele IR-zenderkabels: 4
- Snelstartgids

Productkenmerken

IR-uitbreidingsmodule

Met een infrarood uitbreidingsmodule kunt u traditionele infraroodapparatuur bedienen via een radiofrequentienetwerk.

Geïntegreerde WiFi

WiFi-netwerken, ook wel bekend als IEEE 802.11, maakt gebruik van radiofrequenties om op een vergelijkbare manier als niet-draadloze computernetwerken te kunnen communiceren. Deze netwerken gebruiken TCP/IP-netwerkprotocollen voor de standaardcommunicatie.

Installatiewizard

De installatiewizard biedt een stap-voor-stap handleiding die het apparaat perfect op maat maakt voor uw Home Entertainment systeem. Door te leren welke apparatuur u hebt, en hoe deze is verbonden, maakt het apparaat zijn eigen macro's waarmee u de volledige controle over uw Home Entertainment systeem krijgt.

Home automation-bediening

Binnenshuis kunt u niet alleen audio- en videoapparaten bedienen, maar ook de verlichting, temperatuur, gordijnen, enz.

Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een serie functies gebruiken.

FM

Een radiotechnologie waarmee u componenten kunt bedienen die niet rechtstreeks zichtbaar zijn, als deze zich bijvoorbeeld achter muren of andere obstakels bevinden. In afstandsbedieningen worden twee typen gebruikt: FM signalen naar component en FM naar infrarood.



Publicatiedatum 2005-12-19

Versie: 5.0

12 NC: 9082 100 02321
EAN: 87 10895 79157 1

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com