



Philips Design collection  
Telefone sem fios com  
atendedor

Linhas elegantes

Preto



ID5551B

## Design collection

Quando a beleza é o número marcado, o ID555 atende. Este telefone "Design Collection" foi concebido para deliciar os sentidos com as suas linhas elegantes e um som nítido. O ID555 é o complemento perfeito para a decoração interior mais exclusiva.

### Design exclusivo

- Acabamento preto brilhante elegante
- Design extra fino

### Nunca perca uma chamada

- Atendedor de chamadas digital
- Tempo de gravação de 30 minutos
- Contador de mensagens na base

### Comodidade pura

- Visor e teclado iluminados a azul brilhante
- Lista de contactos para 200 nomes
- Alta voz - Fale com as mãos livres

### Design ecológico

- Consumo de energia muito reduzido
- Redução automática da energia transmitida

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Imagem/Visualização

- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Azul
- Cores do ecrã: Preto e branco
- Linhas de texto: 5
- Tecnologia do Ecrã Principal: FSTN
- Tipo do Ecrã Principal: Totalmente gráfico

## Som

- Toques do auscultador: Polifónicos
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

## Comodidade

- Alarmes: Despertador
- Teclas da estação de base: Teclas do atendedor de chamadas, Tecla de pager
- Indicação de carga
- Gestão de Chamadas: Chamada em Espera, ID do autor da chamada, Chamada em Conferência, Transferência de Chamadas Explícita, Microfone sem som
- Fácil de Utilizar: Bloqueio do teclado numérico, Controlo de Menus
- Função: Easy Call
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade multi-auscultadores: Até 5 auscultadores
- Indicação da força do sinal
- Grupo VIP com melodia própria: Sim para cada entrada da lista de contactos
- Teclado retroiluminado: Sim (azul)
- Alta voz - Fale com as mãos livres

## Funcionalidades de Rede

- Antena: Integrada na base, Integrada no auscultador
- Compatível: GAP
- Marcação: Por tons, Impulso

## Requisitos do Operador

- Nome e ID do autor da chamada
- ID do autor da chamada com chamada em espera

## Atendedor de Chamadas

- Atendedor de chamadas Plug & Play
- Capacidade de tempo de gravação: Até 30 min.
- Contador de mensagens na base

## Capacidade de Memória

- Entradas do registo de chamadas: 50
- Lista de contactos: 200 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10

## Dimensões

- Dimensões da base: 128 x 69 x 85mm
- Dimensões do auscultador: 144 x 43 x 14,5mm

## Alimentação

- Capacidade das pilhas: 500 mAh
- Tipo de pilhas: Recarregável
- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V - 50Hz
- Número de pilhas: 1 conjunto de pilhas por telefone
- Tempo em espera: Até 130 horas
- Tempo de conversação: Até 10 horas

# Destaques

## Alta voz - Fale com as mãos livres

O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do emissor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone contra a orelha. É particularmente útil se pretender partilhar a chamada com terceiros ou tirar notas durante uma chamada.

## Consumo de energia muito reduzido

Graças a uma fonte de alimentação de elevada eficácia, o consumo de energia geral é mais de 50% inferior ao de uma fonte de alimentação padrão.

## Redução automática da energia

Graças a um sistema inteligente integrado, a energia transmitida é controlada de forma permanente e otimizada dependendo da distância entre o telefone e a unidade de base.



Data de publicação  
2013-01-21

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 65855  
EAN: 87 12581 55511 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)