



Philips  
PhotoFrame

LCD de 10,2"

Raport de afișare 16:9

10FF3CME



## Împărtășiți-vă amintirile

Un ecran mai mare pentru o vizibilitate mai bună! Afișați-vă fotografiile digitale cu o densitate de pixeli ridicată, culori digitale perfecte și toată bogăția imprimărilor profesionale pe ecranul mare al ramei PhotoFrame.

### Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
- imagen Pro pentru culori clare și vibrante
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

### Afișare și administrare facilă a fotografiilor digitale

- Creează albume și prezentări de diapozitive și vă gestionează fotografiile
- Un slot suplimentar pentru card SD pentru memorii nelimitate
- Distrăți-vă cu Collage Pro: în mod automat sau efectuați dumneavoastră editarea
- Un software pentru PC de tipul "drag and drop" (tragere și plasare) pentru transferul fotografiilor

### Operare simplă și intuitivă

- Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj
- Economisire de energie prin sistemul de diminuare automată bazat pe detectarea luminii ambientale

### Design clasic: materiale reale și textură delicată

- Parte frontală metalică din aluminiu real lustruit - concepută pentru căminul dumneavoastră

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Ecraan cu densitate ridicată a pixelilor

Cel mai bun ecran cu densitate ridicată afișează fotografiile dumneavoastră prețioase cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

## Smart Album

Smart Album vă permite să creați și să gestionați albume și să setați și să reglați efecte de tranziție pentru prezentările de diapozitive cu fotografii.

## Memorii nelimitate

Philips PhotoFrame este prevăzut cu un slot suplimentar pentru card SD care vă permite mărirea spațiului de stocare de pe PhotoFrame, oferind spațiu suficient pentru toate amintirile dumneavoastră - este aproape ca și cum ați avea spațiu nelimitat pentru amintirile și fotografiile dumneavoastră! De asemenea, grație Philips Memory card manager, puteți copia și lipi cu ușurință imagini pe toate tipurile diferite de carduri de memorie.

## Orientare automată

Recunoașterea automată a modului peisaj sau portret implică existența unui senzor care recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare fotografie în poziția corectă.

## Collage Pro

Amintiți-vă cum vă distrați în trecut prelucrând pozele - tăindu-le și creând colecții drăguțe!

Collage Pro este o opțiune unică și performantă oferită de rama digitală PhotoFrame de la Philips. La fel ca și pe celelalte rame digitale PhotoFrame de la Philips dotate cu funcția Collage, puteți derula automat diaporame cu colaje (vizualizare aleatorie). Cu ajutorul Collage Pro, puteți edita și crea colaje de unul singur. Puteți crea cu ușurință un colaj chiar și din surse multiple, precum un card SD sau un stick de memorie USB.

## imagen Pro

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conține cele 3 elemente esențiale de la imagen pentru obținerea unui nivel sporit de acuratețe și profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătățită, imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără pâlpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

## PhotoFrame Manager

Puteți conecta ușor Philips PhotoFrame la calculator printr-un cablu USB. PhotoFrame Manager este un instrument software de tipul tragere și plasare ușor de folosit care vă permite să trageți pozele de pe calculator în rama PhotoFrame - nimic mai simplu! În plus, software-ul vă permite efectuarea unor editări

simple, precum mărirea și decupare. Puteți chiar previzualiza ceea ce ați editat înainte de a face transferul pe rama PhotoFrame.

## RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

## Design de aluminiu lustruit

Există numeroase rame foto digitale pe piață cu un design neatractiv, în stil gadget. Nu se potrivesc deloc la mine în casă. Acum, Philips vine cu o ramă digitală PhotoFrame cu o parte frontală din lemn veritabil de un cafeniu închis, cu granule fine, care se îmbină perfect cu designul simplu al învelișului posterior. Nu numai că se încadrează în decorul casei, dar înviează orice cameră!

## Smart Power Pro

Smart Power Pro este un senzor care pornește și oprește PhotoFrame prin detectarea condițiilor de lumină ambientală, reducând consumul de energie în favoarea mediului înconjurător, economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie. Vestea cea mai bună este că totul este automat!



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 800 x 480
- Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 300:1

## Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor

## Medii de stocare

- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacitate memorie încorporată: 128 MB (pentru 510-1020 de fotografii, utilizare sistem aproximativă 26 MB)
- USB: Memorie flash USB

## Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (3x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
- Plasare acceptată: Peisaj, Orientare automată a fotografiei, Portret
- Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, Redenumire
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia, Culoare radiantă
- Administrare diapozitive: Creare prezentare de diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, Redenumire prezentare de diapozitive
- Setare diapozitive: Colaj (mai multe imagini), Aleator, Secvențial, Efect de tranziție
- Fundal ecran: Negru, Gri, Alb, Reglare automată
- Setare funcție: Activare/Dezactivare sonerie, Reglare luminozitate, Activare/Dezactivare afișare ceas, Memento evenimente cu alarmă, Limbă, Sursă foto, Setare a orei și a datei, Stare, Pornire/Oprire

automată, Prezentare

- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Compatibilitate Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Windows Vista
- Reglementări și standarde: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Elveția, UL/cUL
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Cablu USB, CD-ROM cu software + manual, Stand

## Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Greutate: 0,718 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

## Alimentare

- Consum: Sistem pornit 5,43 W
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA

## Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 12581 43295 6
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate brută: 4,3858 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Greutate netă: 2,2868 kg
- Greutate proprie: 2,099 kg

## Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 43295 9
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Greutate brută: 1,88 kg
- Greutate netă: 1,1434 kg
- Greutate proprie: 0,7366 kg



Data apariției 2009-08-14

Versiune: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033  
EAN: 87 12581 43295 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)