

Philips
Systém MP3/WMA Mini
Hi-Fi

FWM572



Užívejte si přehrávání digitální hudby pomocí rozhraní USB Direct

Splňte všechny své hudební potřeby s tímto Hi-Fi minisystémem MP3/WMA. Digitální hudby si užívejte na vysoce výkonném systému pomocí rozhraní USB Direct a ještě si vychutnejte 60 hodin své oblíbené hudby z MP3/WMA-CD. Intuitivní snadná obsluha znamená, že použití tohoto přístroje je prostě radost!

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- 3pásmová reproduktorová soustava s basovým portem MAX
- Hudební výkon 2 x 110 W RMS / 2 x 220 W / Maximální hudební výkon PMPO: 3000 W

Delší poslech, silnější zážitek

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z přenosných zařízení USB.
- 60 hodin hudby z WMA-CD nebo 30 hodin hudby z MP3-CD
- Měníč 3 disků CD
- Dvojitý elektronický magnetofon s aut. opakovaným přehráváním

Osobní nastavení zvuku

- Funkce MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hlubší a výraznější basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby
- Funkce Virtual Ambience Control nabízí simulované nastavení zvuku

PHILIPS

Technické údaje**Zvuk**

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 120 W
- **Vylepšení zvuku:** MAX Sound, Incredible Surround, Tři úrovně nastavení DBB, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Funkce Virtual Ambience Control

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** 16,5cm basový reproduktor, 5cm výškový reproduktor, Piezoelektrický, Třípásmový, Reproduktory Bass Reflex
- **Počet reproduktorů:** 2

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 99 skladeb, Opakovat jednu skladbu/disk/program, Náhodné přehrávání
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Typ zakládání:** Karusel 3 CD
- **Počet disků:** 3
- **Počet magnetofonů:** 2
- **Technologie kazetového magnetofonu:** Plně elektronické ovládání

Nahrávání zvuku

- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Automatická úroveň nahrávání, Synchronní nahrávání s diskem CD

Tuner/přijem/vysílání

- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Systém RDS:** Zprávy, Typ programu, Rádio Text, RDS Nastavení hodin, Název stanice
- **Předvolby stanic:** 40

- **Pásma tuneru:** VKV, SV
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- **USB:** Hostitelský port USB
- **Vstup Aux:** Linkový vstup
- **Sluchátka:** 3,5
- **Další připojení:** Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí

- **Typ displeje:** Displej FTD
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač
- **Spotřeba v pohotovostním režimu:** 1 W
- **Indikátory:** Režim DIM

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Síťová šňůra, Anténa VKV/SV, Stručný uživatelský návod, Záruční brožurka
- **Dálkové ovládání:** 32 tlačítek a 2 x baterie AA
- **Uživatelský manuál:** Tištěný v 16 jazycích

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 265 x 310 x 367 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 248 x 310 x 195 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 611 x 411 x 440 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 15 6 kg

Napájení

- **Napájení:** 200-240 V, 50 Hz
- **Příkon v pohotovostním režimu:** <1 W

Zvýraznění výrobku**Přehrávejte hudbu pomocí USB Direct**

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Hudební výkon 2 x 110 W RMS / 2 x 220 W**60 hodin hudby z WMA-MP3-CD**

není k dispozici

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí jen stisknout tlačítko MAX Sound. Elektronické obvody upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. Zvukové spektrum i hlasitost se slyšitelně zesílí a zvýrazní zvuk hudby libovolného stylu. Technologie MAX Sound umožňuje maximální využití potenciálu vaší zvukové aparatury bez nutnosti měnit komplikovaná nastavení ekvalizéru.

Měníč 3 disků CD**Dynamic Bass Boost**

Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek z basů při poslechu hudby v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevyrazná. Toto omezení lze odstranit zapnutím funkce Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digitální nastavení zvuku DSC

Funkce Digital Sound Control umožňuje posluchači vybírat z přednastavených režimů zvuku a optimalizovat tak reprodukci jednotlivých hudebních stylů. Na výběr máte několik různých nastavení zvuku – Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop nebo Classic. Jednotlivé režimy používají grafický ekvalizér k nastavení jednotlivých pásem tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Funkce Digital Sound Control umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby.

Funkce Virtual Ambience Control

Funkce Virtual Ambience Control (VAC) vytváří virtuální zvukový prostor, ve kterém může posluchač při poslechu hudby dosáhnout vjemu různých simulovaných zvukových prostředí. Nastavení zvuku funkce VAC digitálně napodobují akustické efekty charakteristické pro specifické prostory a prostředí, jako je koncertní síň (Hall), kino (Cinema), pasáž (Arcade), živý koncert (Concert), diskotéka (Disco) a kyberprostor (Cyber). Vytvořením zvukového prostoru různých prostředí a s různými nastavením poskytuje funkce VAC mnohem dokonalejší zážitek při poslechu vaší oblíbené hudby.

3pásmové repro s portem MAX

není k dispozici

Dvojitý elektron. kaz. mgf

Datum vydání 2006-08-24

Verze: 1.0

12 NC: 9073 100 13054
EAN: 87 10895 93025 3

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.

Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.