



Philips  
Kubusvormig  
microgeluidssysteem

CD, MP3-CD, USB, FM  
10W  
10W



MCM1050



## Ontspan u met fantastische muziek

met dit compacte muzieksysteem

Geniet van uw favoriete CD's en draagbare muziek zoals u dat wilt. Dit Philips MCM1050/12-microsysteem is geschikt voor CD's en nog veel meer. Voor het afspelen van draagbare muziek kunt u gebruikmaken van USB Direct. De compacte vormgeving past bij iedere ruimte en levensstijl.

### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat

de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspeelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.



Publicatiedatum  
2014-07-18

Versie: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479  
EAN: 87 12581 63210 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Specificaties

### Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

### Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

### Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

### Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel

### Gemak

- Alarmfuncties: USB-alarm, CD-alarm, Radio-alarm
- Ladertype: Bovenzijde
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: wit

### Accessoires

- Afstandsbediening: met 2 AAA-batterijen
- Overig: Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

### Afmetingen

- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 198 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 143 mm
- Breedte hoofdunit: 140 mm
- Hoogte hoofdunit: 143 mm
- Diepte hoofdunit: 210 mm
- Breedte van de verpakking: 550 mm
- Hoogte van de verpakking: 200 mm
- Diepte van de verpakking: 248 mm
- Brutowicht: 3,4 kg
- Nettogewicht: (hoofdunit) 0,91 kg, (luidsprekerkast) 2 x 0,72 kg

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz