

Philips
DVD 微型影院

MCD305



超凡环绕音质，小巧外形设计

拥有该款 5.1 声道 DVD 微型“影院”系统，尽享影院般震撼音效，完美的音乐和影片享受，精美时尚的外形，令您足不出户坐享一切。

丰富您的电影体验

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声

丰富您的音效体验

- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 动态低音提升产生浑厚动人的低音效果
- 总计 145W RMS / 2400W PMPO

适合任何空间、各种生活方式

- 迷你机身设计
- 使用舒适的高品质遥控器

PHILIPS

sense and simplicity

规格**音响**

- **输出功率:** 总计 145W RMS / 2400W PMPO
- **声音增强:** 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- **声音系统:** 杜比定向逻辑 II, DTS

扬声器

- **主音箱:** 双路, 锥形 / 球顶高音扬声器

音频播放

- **播放媒介:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **光盘播放模式:** 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- **加载软件类型:** 电动, 碟片托盘

视频播放

- **播放媒介:** DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- **光盘播放模式:** A-B 重放, 视角, OSD, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件
- **DVD 区域码:** 6
- **视频增强:** 逐行扫描

调谐器 / 接收 / 发送

- **调谐波段:** FM 立体声, MW
- **自动数字调谐**
- **预设电台:** 40
- **调谐增强:** 自动存储

连通性

- **AUX 输入:** 1x(L/R)/RCA
- **其它接口:** FM 天线, MW 天线, 数字同轴输出
- **视频输出 - 模拟:** 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)

便利性

- **闹钟:** CD 闹钟, 定时关机
- **时钟:** 主屏显示
- **显示器类型:** 白色 FTD
- **OSD 语言:** 英语, 简体中文

配件

- **电缆:** Din
- **随附配件:** 复合视频电缆 (Y), FM/MW 天线
- **遥控器:** 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池

尺寸

- **中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):** 245 x 95 x 70 毫米
- **包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):** 415 x 475 x 420 毫米
- **装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):** 165 x 155 x 255 毫米
- **超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):** 185 x 360 x 350 毫米
- **环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚):** 93 x 170 x 65 毫米
- **重量 (含包装):** 17.5 千克

产品集锦**逐行扫描**

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道以提供环绕立体声体验和对环境和动态现实主义的令人叹为观止的自然感觉, 从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 对来自任何立体声信号源的五个信道进行处理。

数码音效控制

数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强

动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到最大乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 低端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

高品质遥控器

该遥控器在尺寸和重量上达到完美平衡。设计时尚, 符合人体工学, 底盖表面采用软橡胶涂层, 确保使用舒适。



发行日期 2007-11-24

版本: 1.0

12 NC: 9073 100 13121
EAN: 87 10895 93801 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com