



Philips
Cuffie True wireless

Audio naturale

Cancellazione del rumore
Chiamate più nitide in movimento
Bluetooth LE Audio



TAT3508WT

Musica e chiamate tutto il giorno

Sempre al lavoro! Questi auricolari wireless a cancellazione del rumore offrono un audio eccellente e riducono il rumore del vento. Potrai immergerti nella tua musica e goderti chiamate nitide anche quando sei in viaggio. Metti in tasca la custodia di ricarica e affronta la tua giornata.

Audio superiore

- Philips sound: audio avvolgente e naturale
- Ascolta sempre la tua musica senza rumore
- Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore
- Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione*

Semplice e comodo

- Cuffie in ear sicure e comode
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Connessione multipoint e comandi tattili
- App Philips Headphones. Controlla la cancellazione del rumore e molto altro ancora

Pronte per te

- Custodia di ricarica tascabile e modalità mono per averli sempre pronti
- Zero preoccupazioni. Fino a 21 ore di riproduzione con la custodia
- Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva
- Dimensioni custodia di ricarica: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Cuffie True wireless

Audio naturale Cancellazione del rumore, Chiamate più nitide in movimento, Bluetooth LE Audio

TAT3508WT/00

In evidenza

Cancellazione del rumore



La cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Lascia il dispositivo in modalità automatica o effettua la regolazione con l'app Philips Headphones. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

Chiamate più nitide in movimento



Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

Bluetooth di ultima generazione



Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3 per offrirti una connessione più stabile e un audio decisamente migliore. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi.*

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Questi auricolari True wireless con driver da 10 mm, ottimizzati per il Philips sound, ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, qualunque cosa tu voglia ascoltare.

Custodia di ricarica tascabile

Con la piccola custodia di ricarica in tasca, gli auricolari saranno sempre pronti per te. Rimangono protetti e in carica quando non li usi, mentre la modalità mono ti permette di utilizzare un auricolare mentre l'altro si ricarica.

Multipoint e comandi tattili

I comandi tattili sugli auricolari semplificano le cose, mentre la connessione multipoint permette il collegamento simultaneo a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android). Con Google Fast Pair puoi invece eseguire l'associazione a un dispositivo Android compatibile con un solo tocco.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli durante un breve allenamento o in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

21 ore di riproduzione con la custodia

Avrai 7 ore di riproduzione con una ricarica completa e 14 ore extra dalla custodia. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

App Philips Headphones

Puoi usare l'app Philips Headphones per personalizzare la cancellazione del rumore, disattivare la riduzione automatica del rumore del vento e regolare il livello di trasparenza quando usi la modalità di avviso. L'equalizzatore ti consente di ottimizzare i suoni e di tenere aggiornato il software delle cuffie anche tramite l'app.

Cuffie in ear sicure e comode

I morbidi cuscinetti in silicone intercambiabili ti garantiscono il massimo comfort. Gli auricolari si inseriscono in modo sicuro nel canale uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Inoltre, i supporti rendono gli auricolari facili da mettere e da togliere.

Dimensioni custodia di ricarica

Dimensioni custodia di ricarica: 35 x 62 x 28 mm

Ricarica rapida per 15 minuti

Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 10 mm
- Impedenza: 32 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 95 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,3
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: SBC, LC3
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 29,5 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 25,5 cm
- Peso lordo: 3,83 Kg
- Altezza: 27,7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Peso netto: 1,584 Kg
- Tara: 2,246 Kg

Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX4
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Google fast pair
- Modalità mono per TWVS
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

Scatola interna

- Lunghezza: 13,7 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 11,7 cm
- Altezza: 11,9 cm
- Peso netto: 0,198 Kg
- Peso lordo: 0,41 Kg
- Tara: 0,212 Kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Assorbimento

- Numero di batterie: 3 pz.
- Autonomia di riproduzione: 7 + 14 ore
- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)

- Peso della batteria (totale): 11,5 g
- Capacità della batteria (custodia): 400 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 55 mAh

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 13 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 11 cm
- Profondità: 4,2 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Peso lordo: 0,113 Kg
- Peso netto: 0,066 Kg
- Tara: 0,047 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
- Custodia di ricarica
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

- Colore: White
- Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: an AI mic
- Riduzione del rumore del vento

Dimensioni (lpxpx)

- Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6,28 x 2,81 x 3,54 cm
- Dimensione auricolare (LxPxA): 2,52 x 2,14 x 2,55 cm
- Peso totale: 0,045 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Hybrid
- Modalità di avviso
- ANC (cancellazione attiva del rumore)
- Cancellazione automatica del rumore del vento

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Aggiornamento software richiesto. L'app Philips Headphones ti invierà una notifica quando sarà disponibile l'ultima versione software.