

Philips
超迷你 HiFi 音響

MCI46



新一代的經典迷你音響

透過超輕巧及時髦的設計，收聽絕佳的音效。MCI47 微型系統不僅可提升生活空間的價值，同時還能豐富您的音樂聆聽體驗。只要按下「播放」即可享受滿室縈繞的環繞動態低音音效。

豐富您的音效體驗

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW 光碟
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x2W RMS 總輸出功率

簡單易用

- 鬧鐘及睡眠定時器
- 數位選台 (可預設 20 組)
- FM/MW 數位選台 (可預設 20 組)

適合任何空間、任何風格

- 輕巧設計
- 隨附簡單易用的遙控

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 輸出功率: 2x2 瓦 RMS / 200 瓦 PMPO
- 音量控制: 音量控制增加 / 減少
- 加強音效: 超重低音加強系統

喇叭

- 主喇叭: 3 吋低音喇叭

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放
- 裝載器類型: Top

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 20

連線

- 耳機: 3.5 公釐

- 其他連接: FM 固定式低耗損電纜連接天線, MW 天線
- 音訊連接: 3.5 公釐輸入端子

便利

- 鬧鐘: 睡眠定時
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: 液晶
- 背光色: 藍色

週邊配件

- 附配件: FM/MW 天線, IFU / 使用者手冊, 全球保證手冊
- 遙控器: 具備電池的 24 個按鍵

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 148 x 233 x 216 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 134 x 230 x 152 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 370 x 270 x 326 mm
- 產品含包裝重量: 5.1 kg

產品特點

超重低音加強系統

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啓超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。



發行日期 2009-02-12

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 34207
EAN: 87 12581 36588 2© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com