

Philips
Портативно радио



AE2480



Удоволствие с многолентов цифров тунер

с 40 зададени станции с едно натискане

Компактно портативно радио с много голям, лесен за четене LCD дисплей и цифров тунер с 40 зададени станции.

Слушайте любимите си станции

- FM/MW/SW/LW цифрова настройка
- Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство

Отлично възпроизвеждане на звука

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки басы
- Стерео звукова система

Лесна употреба

- Вградена функция на часовник
- Вградени цифров будилник и таймер за заспиване
- Голям задно осветен LCD дисплей за по-лесно гледане при слаба светлина
- Достъп с едно натискане за 40 зададени станции

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Тунер/приемане/предаване

- Предварително настроени станции: 40
- Обхвати на тунера: FM, LW, MW, FM стерео, SW
- Автоматична цифрова настройка

Звук

- Изходна мощност (RMS): 1W
- Диаметър на високоговорителя: 2,5" x 2
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу
- Звукова система: Стерео

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход
- вход за прав ток (DC): 9V

Удобство

- Аларми: Таймер за заспиване, Будилник



SLEEPTIMER

- Цифри на дисплея: 5
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Тип на дисплея: LCD

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: AC-DC адаптер, Аудио кабел, Ръководство за потребителя

Размери

- Количество в общия кашон: 2
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 218 x 148 x 76 мм
- Тегло на изделието: 1,33 кг

Мощност

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6
- Мрежово захранване: 220-240 V

Акценти

Система басрефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

FM/MW/SW/LW PLL настройка

няма данни



Дата на издаване
2011-07-21

Версия: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com