



Philips
5.1-es házimozis 3D Blu-ray
lejátszással

HDMI ARC és USB
1000 W



HTB3570

Erőteljes, mozszerű surround hangzás mély basszussal

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTB3570 házimozisrendszerrel. 1000 wattos, dupla basszuscsővel rendelkező, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemezlejátszás.

Nagyszerű hangélmény

- Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz
- 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS

Fénypontok

1000 W RMS teljesítmény



1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby TrueHD és DTS-HD



A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Double Bass hangzás



A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek a kettős basszútlöcsérek segítségével kiváló alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély

basszútlöcséket biztosítanak. A leghalkabb és a legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben fogja hallani.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekint meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Philips MyRemote



A Philips MyRemote alkalmazás segítségével távvezérlőként használhatja okostelefonját vagy táblagépét az otthoni Wi-Fi-hálózatba kötött valamennyi Philips AV termékhez, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését

otthonából bárhonnán. Olyan hasznos funkciókkal is rendelkezik, mint a SimplyShare, melynek segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát; és a MySound, mellyel testre szabhatja kedvelt zenehallgatási szokásait.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaikat a házimozijához történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többszörös audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítani, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valósághű képpel.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntetett lap, Nemzetközi garancialevél, Használati útmutató CD ROM-on, FM antenna

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Rögzített FM antenna, USB (csak VOD/BD-LIVE), AUX bemenet
- Előlapi csatlakozók: Audiobemenet, Nagy sebességű USB

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, 21:9 formátumú felirat támogatása, Dinamikus szájszinkron, Rendszerkészlet
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 közepsugárzó, 4 tallboy hangsugárzó
- Közepsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók szatellitugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitugárzó impedanciája: 4 ohm

- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 160 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz

Hangzás

- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Double Bass hangzás, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Közepsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
- Szatellitugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 166 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 166 W

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozható csatornák száma: 40
- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Külső karton

- EAN: 87 12581 67993 4
- Bruttó tömeg: 21,4 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 66,9 x 40 x 54,7 cm
- Nettó tömeg: 19,69 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 1,71 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 66,9 x 54,7 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67993 4
- Bruttó tömeg: 21,4 kg
- Nettó tömeg: 19,69 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 1,71 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Méretetek

- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 223 x 100 x 80 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,65 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Főegység (sz x ma x mé): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- A főegység tömege: 2,66 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 178 x 303 x 343 mm
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Mélynyomó tömege: 3,67 kg
- Tallboy hangsugárzó (Szé x Ma x Mé): 247 x 242 x 1090 mm



Kiadás dátuma
2016-04-04

Verzió: 11.1.5

12 NC: 8670 001 00824
EAN: 08 71258 16799 34

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- Tallboy hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
- Tallboy hangsugárzó tömege: 2,66 kg

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Tömeg: 2,64 kg

* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivX Networks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.