

Philips
Радиочасовник с аларма
за iPod/iPhone

DC220



Започнете деня, както вие си знаете!

Събуждайте се с мелодии от вашия iPhone/iPod

Започнете деня си ударно с радиочасовника Philips за iPhone/iPod, който ви дава любимите песни с прекрасен звук. Той има различни настройки на алармата за работни и почивни дни, плюс FM радио и MP3 Link за повече музикални възможности.

Започнете деня по ваш начин

- Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
- Нежно повикване за събуждане с увеличаваща се сила на будилника
- Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Цифрова настройка с настроени станции
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Богат и чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Обща изходна мощност 5 W RMS

PHILIPS

Акценти

Аларма за делник и празник



Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.

Събуждане със звуци от iPod/iPhone или радио

Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Нежно повикване за събуждане



Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с

избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

5 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 5 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя, и е измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В

комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 бр. по 2,5 W
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

Комфорт

- Аларми: аларма със зумер, радиобудилник, повторение на алармата (дрямка), двоен будилник
- Цвят на подсветката: бяло
- Часовник: Цифров, Таймер за заспиване
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Тип захранване: Вход за променлив ток

Акcesoари

- Други: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя
- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, AC-DC адаптер
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 1,15 кг
- Количество в общия кашон: 4
- Дълбочина на главния блок: 139,4 мм
- Дълбочина на общия кашон: 261 мм
- Тегло на общия кашон: 4.9 кг
- Височина на главния блок: 105 мм
- Височина на общия кашон: 165 мм
- Тегло: 0.89 кг
- Ширина на главния блок: 216,9 мм
- Ширина на общия кашон: 566 мм
- Височина на опаковката: 153 мм
- Ширина на опаковката: 255 мм
- Дълбочина на опаковката: 139 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 52191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com