

Philips
Taşınabilir CD Çalar

AX3301



İnce ve Sarsıntı Korunmalı

Mükemmel özelliklere ve son derece havalı bir görünüme sahip bir CD çalar mı arıyorsunuz?
AX3301 tam aradığınız ürün. Benzersiz animasyonlu optik muhafaza ve keyifli bir müzik deneyimi
için çok çeşitli renklerle donatılan bu ürünler ince ve son derece modern bir görünüme sahiptir.

Şık tasarım

- Yuvarlak ve kompakt profilli ince taşınabilir CD çalar
- Eğlence ve keyif için benzersiz, animasyonlu optik muhafaza

Sarsıntı koruması

- 45 saniye ESP™

Daha fazla bas performansı

- Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas
- Kullanışlı ses seviyesi kontrollü stereo kulaklık

Her türden diski zevkle kullanabilirsiniz

- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik Geri Besleme
- D/A dönüştürücü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Çıkış Gücü: 2 x 5mW RMS
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Seviyesi Kontrolü: dijital

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 30 Parça, Hızlı İleri/Geri, Tutma, Introskan (tanıtım taraması), Tekrar Çalma, Durdurulan yerden tekrar çalma, Rasgele Çalma
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45

Bağlanabilirlik

- DC girişi: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD
- Göstergeler: pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB,



ESP, süre, parça

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: AY3170(300mA)
- Kulaklıklar: SBC HE225(ses seviye kontrollü)
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ebox boyutları (G x Y x D): 0 x 0 x 0 mm
- Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde, Lenticular Sheet
- Ana kutu boyutları: 252 x 310 x 160 mm
- Ana karton miktarı: 6
- Ana karton ağırlığı: 4,18 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 243 x 49 x 148 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY) inç: 137,5x137,5x23,3 mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg

Güç

- pille CD çalma süresi: 20
- Pil tipi: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Pil Türü: Şarj edilebilir

Özellikler

Yuvarlak, ince ve kompakt

Yuvarlak ve kompakt profilli ince taşınabilir CD çalar

Animasyonlu optik muhafaza

Eğlence ve keyif için benzersiz, animasyonlu optik muhafaza

45 saniye ESP™

Elektronik Atlama Koruması, siz jogging yaparken veya hareket halindeyken CD çalarınız çarpma ve sarsıntılara maruz kaldığında bile atlamasız müzik yayını yapmasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Elektronik Atlama Koruması özelliği bulunan cihazlarda, kesintisiz müzik dinleme sağlamak üzere otomatik olarak hem içerikleri hem de lazer dönüş hızlarını ayarlayan akıllı bir elektronik tampon bulunmaktadır.

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses seviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum bas güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç bas frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas güçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojiyle ses seviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi de hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların önüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital Dinamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne olursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.

Ses seviyesi kontrollü kulaklık

Kullanışlı ses seviyesi kontrollü stereo kulaklık

CD, CD-R ve CD-RW çalar

CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar



Yayın tarihi 2011-07-21

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com