

Philips
Základná interná
mechanika

DVD

20x Prepisovačka

SPD6005BM



Zapis. údaje a vytvárajú etikety na DVD pomocou jedného zariadenia

Spôľahlivosť a kompatibilita

Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne potlače, ktoré odrážajú vaše spomienky.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Jednotka s funkciou LightScribe
- Dvojvrstvá zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný

Majstrovský výkon

- 8 x zapisovanie na DVD+R DL
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
- Úžasná 20x rýchlosť zápisu

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Vybavenie a vlastnosti

- CD, DVD napalovačka a tlačiareň štítkov v jednom zariadení
- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS

sense and simplicity

Hlavné prvky

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.



Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD+R: 20 x (27 000 kB/s) pomocou CAV
- DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- DVD-R: 20 x (27 000 kB/s) pomocou CAV
- DVD-R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV
- DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rýchlosť čítania

- Čas prístupu: 160 ms
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- DVD-RAM: 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

Pripojiteľnosť

- Rozhranie: Rozhranie IDE (ATAPI)
- Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový konektor DC, Výstup digitálneho audia

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
- Jednoduché používanie: Príručka s návodmi, krok za krokom

Systémové požiadavky

- Miesto na pevnom disku: 650 MB
- Operačný systém počítača: Windows® XP, 2000 so SP4
- Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- Pamäť RAM: 128 MB

Technické špecifikácie

- Vlhkosť: 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
- Bezpečné normy: EN60950, EN60825, UL1950
- Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Rozsah teploty skladovania: -40 - 65 °C

Vnútorý kartón

- 12 NC: 8670 000 27147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
- Hmotnosť brutto: 0,9 kg
- Výška: 324 mm
- Dĺžka: 165 mm
- Množstvo: 1
- Šírka: 146 mm

Vonkajšia lepenka

- 12 NC: 867000027147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
- Hmotnosť brutto: 9,1 kg
- Výška: 244 mm
- Dĺžka: 363 mm
- Množstvo: 10
- Šírka: 363 mm

Vonkajší obal 2

- 12 NC: 8670 000 27147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
- Množstvo: 128

Údaje o balení

- 12 NC: 867000027147
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
- Hmotnosť brutto: 0,9 kg
- Výška: 324 mm
- Dĺžka: 165 mm
- Šírka: 146 mm

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 35893 8
- Počet spotrebiteľských balení: 10
- Hmotnosť brutto: 9,1 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,3 x 24,4 x 9,1 cm
- Čistá hmotnosť: 8,5 kg
- Hmotnosť obalu: 0,6 kg

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 35892 1
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť brutto: 0,9 kg
- Čistá hmotnosť: 0,85 kg
- Hmotnosť obalu: 0,05 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 16,5 x 14,6 x 4,2 cm



Dátum vydania
2009-08-14

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 33289
EAN: 87 12581 35892 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com