



Philips  
Webcam

Plezier



SPC630NC

## Plezier met de webcam

Voeg een persoonlijk tintje toe

Videochatten wordt puur entertainment met wisselende achtergronden, grappige kaders en allerlei effecten en logo's. Dankzij de geavanceerde imagingtechnologie kunt u altijd dicht bij uw vrienden zijn op een heldere en persoonlijke manier.

### Geweldige videochatervaring

- Resolutie van 1,3 MP (geïnterpol.) voor extra beeldkwaliteit
- Vloeiende beelden met video van 30 frames per seconde
- 3x digitale zoom voor superieure close-ups
- Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch

### Heldere en natuurlijke stem

- Geluid van hoge kwaliteit dankzij de ingebouwde richtinggevoelige microfoon
- Ruisonderdrukking voor betere, heldere spraak

### Verrassende videofuncties

- De achtergrond veranderen
- Leuke frames en effecten
- Een persoonlijk logo aan uw webcasts toevoegen

### Zeer gebruiksvriendelijk

- Compatibel met alle instant messaging-services
- Gebruiksvriendelijke Philips CamSuite-software om uw webcam te bedienen



# PHILIPS

# Kenmerken

## 1,3 MP (geïnterpoleerd)

Uw webcam biedt 1,3 megapixels (geïnterpoleerd) voor zowel video- als fotoresolutie. U kunt de webcam dus gebruiken voor het maken van foto's van hoge kwaliteit die er na het afdrukken als grote afbeelding nog steeds goed uitzien.

## Video van 30 frames per seconde

Ga zitten en geniet van prachtige videobeelden van 30 frames per seconde. U zult zien dat uw videobeelden vloeiender zijn en dat u betere videochats ervaart.

## 3x digitale zoom

Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen voor welk beeld dan ook. U bedient de zoom volledig via de interface op het scherm terwijl u naar het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld perfect aanpassen.

## Automatische Face Tracking

De geavanceerde camera-software detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

## Ingebouwde richtinggevoelige microfoon

Geniet van geluid van hoge kwaliteit dankzij de ingebouwde richtinggevoelige microfoon. Voer op natuurlijke en vrije wijze gesprekken of voeg geluid toe aan een videoclipopname.

## Ruisonderdrukking

Deze hoogstaande ruisonderdrukkingstechnologie onderdrukt achtergrondgeluid en verbetert de helderheid van spraak, in zowel een rustige als rumoerige omgeving.

## De achtergrond veranderen

Vervang de echte achtergrond en laat uw vrienden geloven dat u ergens anders bent! U kunt gewoon rondlopen en chatten zoals normaal, terwijl de software de achtergrond automatisch aanpast. U kunt kiezen uit 15 geweldige achtergronden of uw eigen favoriete achtergrond uploaden en projecteren.

## Leuke frames/effecten

Chatten wordt nog leuker als u onverwachte effecten toevoegt. Verras uw vrienden door tijdens het chatten een van de tien themaframes als omlijsting voor uw gezicht te kiezen. Of gebruik de speciale effecten waardoor uw foto een negatief wordt, reliëf krijgt of zelfs wordt vervormd.

## Leuke logo's aan uw webcast toevoegen

U kunt uw webcasts of blogs een persoonlijk tintje geven door uw eigen logo toe te voegen. Met deze speciale software kunt u in elke hoek van streaming video een kleine afbeelding invoegen, net als het logo van een TV-kanaal op uw televisie.

## Compatibel met alle services

De webcam en de webcamsoftware zijn ontworpen met het oog op alle instant messaging-services. U kunt video toevoegen aan Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger en andere services.

## Philips CamSuite-software

Deze speciaal ontwikkelde software is gebruiksvriendelijk en laat u uw webcam met één druk op de knop bedienen. De software verschijnt automatisch op uw scherm wanneer u videogesprekken voert.

# Specificaties

## Techniek

- Sensor: VGA CMOS
- Maximaal lensdiafragma: F: 2,4
- Opnamehoek: 55 graden
- Lensconstructie: 4 elementen
- Witbalans: 2600 - 7600 k
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Gegevensformaat: YUY2, MJPEG
- Kleurdiepte: 24-bits

## Resolutie

- Videoresolutie: VGA
- Fotoresolutie: VGA
- Geïnterpoleerde videoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 1,3 MP
- Maximale framesnelheid: 30 fps

## Audio

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Ruisonderdrukking

## Extra functies

- Digitale zoom: 3x
- Gezichtvolgfunctie
- Verrassende videofuncties: De achtergrond veranderen, Leuk frame, Leuk logo, Leuk effect
- Fotoknop
- LED voor aan/uit

## Software

- Speciale software: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Pentium® III, 850 MHz of vergelijkbaar
- RAM-geheugen: 256 MB RAM
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- USB: Vrije USB-poort
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

## Connectiviteit

- Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Vermogen: Via USB-kabel

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Gewicht (met standaard): 0,105 kg

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 39599 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19 x 19 x 10 cm
- Nettogewicht: 0,105 kg
- Brutogewicht: 0,41 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,305 kg

## Omdoos

- EAN: 87 12581 42357 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 59 x 39,8 x 12,7 cm
- Nettogewicht: 0,63 kg
- Brutogewicht: 3,3 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,67 kg



Publicatiedatum  
2017-07-08

Versie: 1.0.14

12 NC: 8670 000 37149  
EAN: 87 12581 39599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)