



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

AZ1220

Wzbogacone brzmienie basów

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Elegancki i przenośny model AZ1220 pozwala cieszyć się ulubioną muzyką ze wzbogaconym brzmieniem basów, który można osiągnąć za pomocą łatwych w użyciu funkcji.

Ulepszone odtwarzanie basów

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

Korzystaj z trzech różnych źródeł ulubionej muzyki

- Obsługa płyt CD-R i CD-RW
- Tuner stereo UKF/ŚR.
- Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Łatwość użytkowania

- Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasety
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,2 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 10 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Wykończenie: Metal
- Typy głośników: Głośniki

Odtwarzanie dźwięku

- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Liczba magnetofonów: 1
- liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu

UKF

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe: Nie
- Pasma tunera: UKF, ŚR.

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Liczba wyświetlanych cyfr: 4
- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 470 x 210 x 290 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 400 x 162 x 238 mm
- Waga: 2,9 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 3,7 kg

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6



Zalety

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

Obsługa płyt CD-R/RW

Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-R to płyty jednokrotnego zapisu, które można odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i kasowania, które można odtwarzać tylko w kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i układ dekodera CD w odtwarzaczach kompatybilnych z CD-RW są specjalnie dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, dzięki czemu na takim sprzęcie audio można odtwarzać płyty nagrane w domu.

Tuner stereo UKF/ŚR.

Tuner stereo UKF/ŚR.

Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

nagrywanie zsynchronizowane z płytą CD

Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasety

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Data wydania 2015-01-22

Wersja: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com